



ALBRECHT DR 470



Anleitung / Manual

Deutsch / English
Français / Italiano

Inhalt

1.	Vor Erstgebrauch.....	3
1.1.	Netzwerkanforderungen	3
1.2.	Sicherheitshinweise	3
2.	Erscheinungsbild und Tastenbeschreibung	4
3.	Erste Schritte	5
4.	AirMusic Control App	7
5.	Übersicht	8
6.	Hauptmenü	9
7.	My mediaU	9
8.	Internetradio	10
8.1.	Favoriten	10
8.2.	Sender/Musik	10
8.3.	Historie	11
8.4.	Service	11
9.	Musik-Streaming	11
9.1.	UPnP	11
10.	Media-Center	12
10.1.	UPnP	12
10.2.	Wiedergabeliste	12
10.3.	Wiedergabeliste löschen	12
11.	UKW-Radio	13
12.	AUX-Eingang	13
13.	Informations-Center	14
13.1.	Wetterinformationen	14
13.2.	Finanzdienste	15
13.3.	Systeminformationen	15
14.	Einstellungen	15
14.1.	My mediaU Management	15
14.2.	Netzwerk	15
14.3.	Funknetz-Einstellung	16
14.4.	Funknetz (WPS)	16
14.5.	Manuelle Konfiguration	16
14.5.1.	Netzwerk prüfen beim Einschalten	17
14.6.	Datum und Uhrzeit	17
14.7.	Wecker	17
14.8.	Sprache	18
14.9.	Dimmer	18
14.10.	Energieverwaltung	19
14.11.	Sleeptimer	19
14.12.	Pufferspeicher	19
14.13.	Wetter	20
14.14.	Mono/Stereo	20
14.15.	Lokale-Station-Einstellung	20
14.16.	Wiedergabe einstellen	21
14.17.	DLNA-Einstellung	21
14.18.	Equalizer	21
14.19.	Fortsetzen der Wiedergabe	22
14.20.	Software-Update	22
14.21.	Rücksetzung	22
15.	Fehlerbehebung	23
16.	Technische Daten	25
17.	Gewährleistungs- und Recyclinginformationen	25

1. Vor Erstgebrauch

1.1. Netzwerkanforderungen

Vor der Verwendung des DR 470 müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


- Breitbandanschluss in Verbindung mit einem verkabelten/ Drahtloszugangspunkt, Router oder ähnlichem Netzwerkgerät.
- Das Netzwerkgerät muss WLAN (802.11b/g/n) Drahtlosverbindung unterstützen.
- PC oder Smartphone mit Verbindung zu gleichen Netzwerk wie das DR 470. Dies ist nur erforderlich, wenn Musik vom PC übertragen oder das DR 470 mit DLNA fernbedient werden soll.

1.2. Sicherheitshinweise


- Lassen Sie das DR 470 nicht fallen und setzen Sie es keiner Flüssigkeit, Nässe oder Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Schäden am Gerät führen.
- Wird das DR 470 von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so warten Sie ab, bis sich die Temperatur angepasst hat, bevor Sie das Gerät wieder betreiben. Ansonsten könnte es zur Kondensation führen die Fehlfunktionen des Geräts verursachen.
- Verwenden Sie das DR 470 nicht in staubiger Umgebung, da hierdurch die elektronischen Komponenten beschädigt werden können, was zu Fehlfunktionen führt.
- Schützen Sie das DR 470 vor starken Vibrationen und legen Sie es auf eine stabile Oberfläche.
- Demontieren Sie das DR 470 nicht.
- Benutzen Sie für das DR 470 nur das mitgelieferte Netzteil.
- Die Steckdose muss sich dicht am DR 470 befinden und muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an. Wenn Sie den Stecker aus der Netzsteckdose herausziehen wollen, ziehen Sie niemals am Kabel.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem DR 470 angegebene Spannung und die Spannung seines Netzsteckers der Spannung der Netzsteckdose entsprechen. Eine falsche Spannung zerstört das Gerät.
- Wenn das DR 470 längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es vom Stromnetz durch Ziehen des Netzsteckers. Dies wird gemacht, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine Kopfhörer mit dem DR 470 über den Ausgang LINE OUT.
- Schalten Sie das DR 470 immer bei der Reinigung aus.
- Verwenden Sie keine scharfen oder starken Lösungsmittel, um das DR 470 zu reinigen, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können. Ein trockenes, weiches Tuch ist zweckmäßig, aber wenn das DR 470 extrem verschmutzt ist, kann es mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nach der Reinigung abgetrocknet wird.
- Wenn Sie das DR 470 versenden müssen, lagern Sie es in seiner Originalverpackung ein. Bewahren Sie das Paket zu diesem Zweck auf.

2. Erscheinungsbild und Tastenbeschreibung

Frontansicht



Rückansicht



Nr.	Beschreibung	Funktionen
1	2,4" TFT-Display	Anzeige
2	Tasten und Drehknopf	Steuerung des Betriebssystems

Nr.	Beschreibung	Funktionen
3	Antenne	Verbesserter UKW-Empfang
4	DC-IN	Netzteileingang
5	Aux-Eingang	3,5 mm Aux-Eingangsbuchse
6	Line-Ausgang	3,5 mm Line-Ausgangsbuchse

Fernbedienung

Zum Entfernen der Batterien aus der Fernbedienung drücken Sie das Batteriefach mit dem Daumen auf. Tauschen Sie die AAA Batterien aus, die Polarietät ist im Batteriefach angegeben.

Vorsicht: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen unzulässigen Typ ersetzt wird.
Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.



3. Erste Schritte

In der Verpackung sollen folgende Teile vorhanden sein:

- DR 470
- Fernbedienung mit AAA-Batterien
- Netzteil
- 3,5 mm Audiokabel
- Benutzerhandbuch

Netzwerk vorbereiten

- Eine WLAN-Verbindung stellen Sie wie folgt her:
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige WLAN LINK/ACT des verkabelten/Drahtloszugangspunkts oder Routers leuchtet. Weitere Hinweise finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.






Hinweis: WLAN ermöglicht die Datenübertragung über kurze Entferungen bis zu 20 m ohne Kabel. Wände oder Zimmerdecken verringern die Stärke der WLAN-Verbindung.

Daher stellen Sie das DR 470 und/oder den Zugangspunkt möglichst innerhalb dieses Abstands auf und vermeiden Sie Hindernisse zwischen den Geräten.



- Schließen Sie das Netzteil auf der Rückseite des DR 470 und an einer Steckdose an.

Bei Erstgebrauch des Geräts erfragt das System die Einstellung von **Language** und **Network Configurations**.



Siehe Abschnitt **14.2** für detaillierte Netzwerkkonfigurationen.
Sie können die Netzwerkverbindung gleich oder später einstellen.

- Drücken Sie **STANDBY** zum Aufrufen des Stand-by-Modus. Uhrzeit, Datum und aktive Weckalarme werden im Display angezeigt.



- Haben Sie die Netzwerkverbindung eingestellt und Sie verwenden das DR 470 erneut innerhalb des Netzwerks, so wird die Verbindung automatisch hergestellt. Möchten Sie das Netzwerk ändern, so rufen Sie **Einstellungen** zur Einstellung der entsprechenden Verbindung auf.
- Geben Sie die Schriftzeichen über die Tastatur der Fernbedienung oder über ▲ und ▼ ein. Wird das gewünschte Schriftzeichen angezeigt, so drücken Sie ►, um zum nächsten Eintrag zu navigieren. Am Ende der Eingabe drücken Sie OK zur Bestätigung. Alternativ drücken Sie ◀, um zum vorherigen Eintrag zu navigieren.

4. AirMusic Control App

Das DR 470 kann mit einem Smartphone via WLAN gesteuert werden. Wir empfehlen dafür die AirMusic Control App. Neben der Steuerung des Radios, können mittels der App auch die lokalen Musikdateien des Smartphones, auf dem DR 470, wiedergegeben werden. Aufgrund häufiger Updates ist die Anleitung der App nur online verfügbar. Um diese herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.alan-electronics.de und geben die Artikelnummer 27470 in das Suchfeld ein. Sie finden die Produktseite des DR 470, auf der Sie im Reiter Bedienungsanleitungen die AirMusic Control Anleitung finden.

Die App selbst ist verfügbar für Android und iOS. Sie kann hier heruntergeladen werden:


Android:




Apple iOS:



5. Übersicht




6. Hauptmenü



Im Hauptmenü können Sie folgende Betriebsmodi wählen: My mediaU, Internetradio, Media-Center, FM, Aux, Informations-Center und Konfiguration.

7. My mediaU

Anzeige und Wiedergabe Ihrer eigenen mediaU Senderliste auf dem mediaU Server. Richten Sie zunächst ein Konto ein.



Zur Aktivierung Ihrer eigenen Senderliste folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Rufen Sie <http://www.mediayou.net/> auf
2. Werden Sie mediaU Mitglied
3. Loggen Sie sich auf der Website ein
4. Geben Sie die Drahtlos-MAC-Adresse des DR 470 auf der mediaU Website ein. Diese Informationen erhalten Sie unter **Informations Center > Systeminformation > Funknetz- Info**
5. Bei erfolgreicher Konfiguration können Sie nun Ihre eigene(n) mediaU Senderliste(n) speichern und anzeigen. Benutzername und Passwort werden für das DR 470 nicht benötigt.
6. Haben Sie für das DR 470 verschiedene Konten gespeichert, so wählen Sie das gegenwärtig zu verwendende im Menü **Einstellungen**.

Nach jeder Aktualisierung Ihrer Senderliste auf der Website navigieren Sie zu **Einstellungen > My mediaU**, um die Änderungen mit dem DR 470 zu synchronisieren.

8. Internetradio


Nach der Verbindung mit einem Sender werden Bitrate und Format des Senders im Display angezeigt.

8.1. Favoriten

Erstellen Sie eine Liste Ihrer Lieblingssender. Es werden bis zu 250 Einträge für Sender und Ordner unterstützt.

Im Senderdisplay halten Sie **Favorite** auf der Fernbedienung gedrückt, um den Sender als Favorit zu speichern. Zuvor gespeicherte Sender können überschrieben werden.

Sie können Ihre Lieblingssender auch speichern, während Sie durch die Senderliste scrollen. Ist der Sender markiert, so drücken Sie ► zum Aufrufen des Menüs und zum Hinzufügen des Senders zu den Favoriten.



Nach dem Speichern des gewählten Senders kann er nicht erneut gespeichert werden.

Navigieren Sie in den Servoreinstellungen zu Ihrem Sender und drücken Sie **OK**, um ihn zu hören. Alternativ drücken Sie ► zum Aufrufen des Untermenüs **Löschen**, **Auf/Ab** durch die Liste, **Umbenennen** oder **Wiedergabe**.

8.2. Sender/Musik



Sender sind kategorisiert nach **Welweite Top 20**, **Genre** und **Land/Region**. In den Unterkategorien wählen Sie den Sender, den Sie hören möchten.

Für jeden Sender drücken Sie **OK**, um ihn direkt zu spielen. Alternativ drücken Sie ► zum Aufrufen des Untermenüs – hier stehen Ihnen **Zu Favoriten hinzufügen**, **Auto Scannen** oder **Wiedergabe** zur Verfügung.

Bei Auswahl von **Auto Scannen** wird jeder Sender in der Liste für 30 Sekunden angespielt. Dies wird erst unterbrochen, wenn jeder Sender angespielt wurde oder wenn Sie **OK** drücken.

8.3. Historie

Anzeige einer Liste der zuletzt gehörten Sender. Bis zu 10 vorherige Sender werden gespeichert.

8.4. Service



Sender suchen - Geben Sie ein Schlüsselwort zur Suche nach Sendern in der Liste ein.

Neuen Sender hinzufügen - Hinzugefügte Sender werden unter den Favoriten gespeichert. Bitte beachten Sie, dass ein Sendername nur bis zu 250 Schriftzeichen haben darf.

9. Musik-Streaming

ALBRECHT DR 470 ist der Standard-Gerätename für DLNA, den Sie ändern können. (siehe Abschnitt 14.17)

Nachstehend finden Sie Informationen zur Einrichtung des Medien-Streaming vom PC oder anderen Medienservern. Werfen Sie auch einen Blick auf die Anleitungen zur Ihrer Software oder App.

Die Musikdateien müssen im Format MP3, WMA, WAV oder AAC zum Streaming über das DR 470 sein.

9.1. UPnP

Für Musik-Streaming von Ihrem PC folgen Sie den nachstehenden Schritten auf dem PC:

- Verbinden Sie den PC mit dem Netzwerk.
- Vergewissern Sie sich, dass das DR 470 eingeschaltet und mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist.
- Öffnen Sie die UPnP-Plattform **Windows Media Player** (Version 11 oder neuer). Alternativ können auch andere Plattformen oder Server wie **Windows Media Connection** verwendet werden.



- Lassen Sie die Freigabe Ihrer Medien für **ALBRECHT DR 470** zu.



- Fügen Sie Audiodateien und Ordner zur Freigabe für das DR 470 der Medienbibliothek hinzu.
- Sie können ebenfalls Musik von anderen Musik-Servern wie einem Smartphone (**Android**) übertragen:
 - Verbinden Sie das Smartphone mit dem Netzwerk
 - Suchen und installieren Sie eine Medienfreigabe-App von **Google Play**.
 - Fügen Sie die freizugebenden Audiodateien von Ihrem Smartphone hinzu.
- Nach der Einrichtung des Freigabe-Servers wählen Sie die Musik und steuern Sie die Wiedergabe auf dem DR 470.

10. Media-Center



10.1. UPnP

Haben Sie die Medienfreigabe auf Ihrem PC eingerichtet, so können Sie freigegebene Medien unter **UPnP** sehen. Gibt mehr als ein Computer Medien frei, so werden die Alternativen aufgeführt. Wählen Sie die freigegebenen Medien zur Wiedergabe.

Drücken Sie |◀◀/▶▶| auf der Fernbedienung, um den vorherigen/nächsten Titel zu spielen, drücken Sie ▶, um die Wiedergabe zu starten oder zu beenden.

Drücken Sie **Info**, um Informationen zum gespielten Titel anzuzeigen.

Tipps: Das Radio kann nur Dateinamen mit bis zu 40 Schriftzeichen lesen. Es muss sich um lateinische Schriftzeichen handeln. Kann ein Musiktitel im UPnP-Modus nicht gelesen werden, so benennen Sie die Datei um.

Kann der Titel immer noch nicht gelesen werden, so wandeln Sie die Datei in ein anderes Format um.


10.2. Wiedergabeliste

Sie können eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblingsmusik über UPnP erstellen. Zur Wiedergabe halten Sie **OK** zum Speichern in **Meine Wiedergabeliste** gedrückt.

10.3. Wiedergabeliste löschen

Sie können alle Titel in der Wiedergabeliste löschen.

11. UKW-Radio



Der UKW-Radiomodus empfängt Analogradio im UKW-Band.

Drücken Sie **◀/▶** zur Suche nach UKW-Sendern. Die Frequenzen werden von unten nach oben durchlaufen, während das DR 470 das UKW-Band durchsucht. Die Suche wird unterbrochen, sobald ein Sender empfangen wird.

Drücken Sie **▲/▼** auf der Fernbedienung, um einen Sender manuell einzustellen. Jeder Suchschritt beträgt 0,05 MHz.

Halten Sie **FAVORITE** auf der Fernbedienung zum Speichern des Senders gedrückt.

Bis zu 20 Sender können gespeichert werden. Drücken Sie **FAVORITE** und dann **▲/▼** auf der Fernbedienung, um einen gespeicherten Sender aufzurufen.

Alternativ kann das System ALLE Sender scannen; indem Sie **OK** drücken, gefundene Sender werden automatisch in der Senderliste gespeichert.


12. AUX-Eingang

Der Aux-Eingangsmodus gibt Audio von einer externen Signalquelle wie beispielsweise einem MP3-Player wieder.

Zur Audiowiedergabe über Aux-In gehen Sie wie folgt vor:


- Regeln Sie die Lautstärke sowohl auf dem DR 470 sowie auf dem externen Audiogerät herunter.
- Schließen Sie das externe Audiogerät am 3,5 mm Aux-Eingang (Stereo) an.
- Drücken Sie mehrmals **MODE**, bis **AUX IN** angezeigt wird oder wählen Sie **AUX IN** im Hauptmenü.
- Stellen Sie die Lautstärke des DR 470 (und, falls notwendig, des externen Audiogeräts) ein.

13. Informations-Center



13.1. Wetterinformationen

Es stehen Wetterinformationen und Vorhersagen für über 5000 Städte zur Verfügung. Wählen Sie das Land und dann die Stadt für das Wetter.



Drücken Sie **◀/▶**, um die Wettvorhersage anzuzeigen.

Wetterinformationen können im Stand-by-Modus angezeigt werden. Auf der Wetterinformationsseite drücken Sie **OK**, um die Stadt im Stand-by-Modus anzuzeigen. Dann schalten Sie die Wetteranzeige ein, wie in Abschnitt **14.13** beschrieben.

13.2. Finanzdienste



Zeigen Sie die Börsennotierungen aus aller Welt an.

13.3. Systeminformationen

Überprüfen Sie die Version des Systems und Details zum verbundenen Netzwerk. Die Informationen umfassen die MAC-Adresse, die Sie bei der Registrierung Ihrer mediaU Mitgliedschaft eingeben müssen.

14. Einstellungen


14.1. My mediaU Management

Bei Aktivierung wird My mediaU im Hauptmenü angezeigt.

Bestehen mehrere mediaU Konten für das DR 470, so wählen Sie das Standardkonto aus, mit dem Sie sich einloggen möchten. Im Abschnitt 7 finden Sie weitere Informationen zur mediaU Kontoeinrichtung.




14.2. Netzwerk




14.3. Funknetz-Einstellung

Aktivieren/deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk. Bei Aktivierung des WLAN-Netzwerks verbindet das System automatisch mit dem Netzwerk.




Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt.



Geben Sie den Netzwerkschlüssel zur Verbindung mit dem WLAN ein.
Bei Fehleingabe drücken Sie ► zum Löschen, mit ◀ korrigieren Sie.

14.4. Funknetz (WPS)

Verwenden Sie einen Router mit WPS/QSS-Taste, so können Sie Ihre Netzwerkverbindung auch einfach mit der WPS-Funktion einstellen. Rufen Sie die Funktion auf und drücken Sie die WPS/QSS-Taste auf Ihrem Router innerhalb von 120 Sekunden. Die Verbindung zwischen dem Router und dem DR 470 wird dann automatisch konfiguriert.



14.5. Manuelle Konfiguration

Wählen Sie DHPC (mit automatischer IP-Zuordnung) oder geben Sie die IP-Adresse für die Drahtlosnetzwerkverbindung manuell ein.

Bei Auswahl der manuellen Einstellung für eine verkabelte Verbindung müssen Sie folgende Eingaben machen:

1. SSID (Name des Zugangspunkts);
2. IP-Adresse;

3. Subnetzmaske;
4. Standardgateway;
5. Primärer DNS-Server;
6. Sekundärer DNS-Server.

Wählen Sie (**Verwalten**) spezifisches Netzwerk, falls Sie mehr als eine Netzwerkverbindung innerhalb des Bereichs eingerichtet haben.

14.5.1. Netzwerk prüfen beim Einschalten

„WLAN-Netzwerk aktivieren/deaktivieren“:

Aktivieren Sie das WLAN-Netzwerk, so sucht das System automatisch den verfügbaren Zugangspunkt. **Wählen** Sie den gewünschten Zugangspunkt.

Geben Sie den WEP- oder WPA-Code zur Verbindung mit dem WLAN ein.

Besteht keine Drahtlosnetzwerkverbindung, so ist das Symbol oben links durchkreuzt


14.6. Datum und Uhrzeit



- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein
- Stellen Sie das Zeitformat als 12 Stunden oder 24 Stunden (Standard) ein.
- Stellen Sie das Datumformat für YY (Jahr), MM (Monat) und DD (Tag) – YY/MM/DD, DD/MM/YY (Standard) oder MM/DD/YY ein.
- Aktivieren/deaktivieren (Standard) Sie Sommer-/Winterzeit (DST).

Bei verbundenem Drahtlosnetzwerk ist GMT (+00:00) eine Zeitreferenz für die Uhrzeiteinstellung. Nehmen Sie die Einstellung entsprechend Ihrer Zeitzone vor.

14.7. Wecker



Sie können 2 unterschiedliche Alarmzeiten einstellen (**Wecker 1** und **Wecker 2**). Außerdem können Sie in diesem Menü den Schlaf-Timer (Schlummeralarm) festlegen, welcher Sie nach 5/10/20/30/60/90/120 Minuten weckt. Drücken Sie **Alarm** auf der Fernbedienung, um das Menü

direkt aufzurufen.

Die ersten beiden Alarme sind gewöhnliche Weckalarme, **schalten Sie sie ein**, dann stellen Sie die Alarmzeit täglich, einmalig oder an bestimmten Wochentagen ein. Wählen Sie die Signalquelle als Signalton, Melodie oder Radio.

Bitte beachten Sie, dass die Alarmquelle als letzter gehörter Internetsender eingestellt ist, wenn die Einstellung auf **Radio** erfolgt. Es kann nur ein Sender für beide Alarne gewählt werden. Zum Alarmzeitpunkt verbindet sich das Gerät mit dem Internet, sofern das eingestellte Netzwerk verfügbar ist. Daher kann es einen Moment dauern, bis nach dem Alarm das Radio spielt. Wird innerhalb von einer Minute kein Netzwerk gefunden, so stellt sich der Alarm automatisch auf **Melodie** um.

Nach der Einstellung des **Schlummer-Alarm**, erfolgt der Weckalarm nach 5/10/20/30/60/90/120 Minuten, abhängig von der Einstellung.

Wählen Sie **Wecker-Lautstärke**, um die Lautstärke des Alarms einzustellen.

Nach der Alarmeinstellung wird oben im Display ein Uhrsymbol angezeigt. Das Uhrsymbol mit der Weckzeit wird auch deutlich im Standby-Modus angezeigt.

Während des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlummermodus aufzurufen. Der Alarm erfolgt dann erneut nach 5 Minuten. Drücken Sie **STANDBY**, um den Alarm zu beenden.

14.8. Sprache



Wählen Sie die OSD-Sprache: English, Deutsch, Français, Nederlands, Русский, Svenska, Norsk und Dansk.

14.9. Dimmer



Stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays ein.

Bei Auswahl des Energiesparmodus können Sie den Dimmerpegel im Stand-by-Modus oder wenn für 15 Sekunden keine Taste drückt wurde, einstellen.


Mit **Einschalten** bleibt das Display durchgehend beleuchtet. Bei dieser Auswahl können Sie ebenfalls die Helligkeit des Displays einstellen.

14.10. Energieverwaltung

Wählen Sie den Energieverwaltungs-Timer (5/15/30 Minuten), mit dem das Radio automatisch in den Stand-by-Modus versetzt wird, wenn keine Netzwerkverbindung besteht.

Mit „Ausschalten“ ignorieren Sie die Stromverwaltungsfunktion.

14.11. Sleeptimer




Schalten Sie den Sleeptimer aus oder stellen Sie ihn auf 15/30/60/90/120/150/180 Minuten ein. Ein Bettssymbol mit den verbleibenden Minuten wird oben rechts im Display angezeigt. Nach dem Countdown schaltet sich das DR 470 aus. Drücken Sie **Sleep** auf der Fernbedienung, um diese Funktion direkt aufzurufen.

14.12. Pufferspeicher



Konfigurieren Sie die Pufferzeit der Musikwiedergabe als 2/4/8 Sekunden.

14.13. Wetter



Das DR 470 kann im Stand-by-Modus aktuelle Wetterinformationen anzeigen (siehe Abschnitt 13.1). Schalten Sie das Stand-by-Display ein und stellen Sie die Temperatureinheit ($^{\circ}\text{C}$ oder $^{\circ}\text{F}$) ein, um im Stand-by-Modus das Wetter angezeigt zu bekommen.

Ist die Funktion eingeschaltet, so schaltet das Display im Stand-by-Modus zwischen Uhrzeit und Wetter um.

14.14. Mono/Stereo

Wählen Sie Mono oder Stereo Ausgabe für das UKW Radio.

14.15. Lokale-Station-Einstellung




Es gibt eine Verknüpfung **Lokale Station** unter Internet Radio (siehe Abschnitt 8.1), sodass Sie schnell die Senderliste Ihres Standorts aufrufen können.

Ihnen stehen **manuell einstellen** für Ihren Standort oder mit **automatisch detektieren** die automatische Erkennung durch das System zur Verfügung. Das System erkennt den Standort entsprechend der IP-Adresse des verbundenen Netzwerks.

Drücken Sie **Lokale Station**, um die lokale Senderliste direkt aufzurufen.

14.16. Wiedergabe einstellen




Wählen Sie den Wiedergabemodus für das Media-Center – Aus (keine Wiederholung oder Zufalls-wiedergabe), Alle wiederholen, 1 wiederholen oder Zufallswiedergabe.

14.17. DLNA-Einstellung



Der Standard-Gerätename für DLNA ist ALBRECHT DR 470. Sie können den Namen für die DLNA-Einstellung auf dem PC oder Smartphone ändern.

14.18. Equalizer



Die Standardeinstellung für den Equalizer ist Rock, Sie können ihn auf Normal, Flat, Jazz, Movie, Classical, Pop oder News umstellen.

Drücken Sie EQ auf der Fernbedienung, um die EQ-Einstellungen direkt aufzurufen.

14.19. Fortsetzen der Wiedergabe


Das System ist standardmäßig auf die Fortsetzung der Wiedergabe vom Internetradio eingestellt, wenn Sie zuvor Internetradio oder Media-Center gehört haben. Bei Deaktivierung der Funktion bleibt das System im Hauptmenü, wenn es eingeschaltet wird.

14.20. Software-Update

Aktualisierung der Software. Befindet sich eine aktualisierte Softwareversion auf dem Server, so benachrichtigt Sie das System bei Rückkehr in das Hauptmenü.

14.21. Rücksetzung

Rückstellung zu den Werkseinstellungen.



Nach der Rücksetzung des DR 470 begibt sich das System in das Einstellungsmenü Language. Dann begibt es sich automatisch in das Einstellungsmenü Network, sobald die Sprache gewählt wurde.

15. Fehlerbehebung

Fehler	Abhilfe
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist.2. Das Gerät zeigt Fehlfunktionen, wenn es in Bereichen mit starken Funkstörungen verwendet wird. Das Gerät arbeitet wieder normal, sobald die Funkstörungen nicht mehr vorliegen.
Kein Ton	<ol style="list-style-type: none">1. Schalten Sie den Ton ein, es könnte stumm geschaltet sein.2. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Netzwerkverbindung kann nicht aufgebaut werden.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie die WLAN-Funktion.2. Stellen Sie eine IP-Adresse auf dem Gerät ein.3. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion des Routers und stellen Sie die Verbindung am Gerät wieder her.4. Eine Firewall ist im Netzwerk aktiviert – nehmen Sie die Einstellung des entsprechenden Programms so vor, sodass ein Zugriff möglich ist.5. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
WLAN-Verbindung kann nicht aufgebaut werden.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von WLAN-Netzwerken auf dem Zugangspunkt.2. Stellen Sie das Gerät dichter am Router auf.3. Vergewissern Sie sich, dass das WEP/WPA-Passwort korrekt ist.
Kein Sender gefunden.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie das Netzwerk sowie Zugangspunkt und Firewall.2. Der Sender überträgt möglicherweise gerade nicht, versuchen Sie es später erneut oder wählen Sie einen anderen Sender.3. Der Link des Senders wurde geändert oder der Sender überträgt nicht mehr – wenden Sie sich für Informationen an den Anbieter.4. Der Link des manuell hinzugefügten Senders ist nicht korrekt, geben Sie ihn erneut ein.
Hintergrundrauschen im UKW-Modus.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen/drehen Sie die UKW-Antenne.2. Setzen Sie das Radio um.

Fehler	Abhilfe
Alarm funktioniert nicht.	<p>1. Schalten Sie den Alarm ein.</p> <p>2. Aufgrund der Lautstärke-Einstellung lesen Sie die Lösungen von „Kein Ton“.</p> <p>3. Als Quelle des Alarms wurde Internet-Radio eingestellt, aber es gibt keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Quelle des Alarms oder konfigurieren Sie die Verbindung erneut.</p>
DLNA-Streaming ist nicht möglich.	<p>1. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Das DR 470 und Ihr Gerät müssen sich auf dem gleichen Netzwerk befinden; vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk in gutem Zustand ist.</p> <p>2. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen auf Ihrem Gerät korrekt sind.</p>
Das System friert ein.	<p>1. Das Radio ist überlastet, schalten Sie es aus und wieder ein.</p> <p>2. Der normale Betrieb des Geräts kann durch eine starke elektromagnetische Störung beeinflusst sein. In diesem Fall setzen Sie das Gerät zurück, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Ist dies erfolglos, so wählen Sie einen anderen Standort für das Gerät.</p>

16. Technische Daten

Modell-Nummer	DR 470
Beschreibung	Internetradio
Anzeige	320 x 240 TFT-Farbdisplay
Netzwerkunterstützung	802.11b/g/n (WLAN)
WLAN-Schlüssel	WEP, WPA, WPA2 (PSK) und WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Unterstützte Wiedergabeformate	WMA, MP3, WAV
UKW	87,5 – 108,0 MHz
Lautsprecher Leistung	5 W
Netzteil	12 V/800 mA
Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus	< 1 W
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Anschlüsse	DC IN Netzteileingang 3,5 mm Aux-Eingang 3,5 mm Line-Ausgang
Abmessungen	195 mm (L) x 110 mm (H) x 118 mm (B)
Gewicht	820 g

17. Gewährleistungs- und Recyclinginformationen

Wir sind verpflichtet, jedem Gerät Informationen über die Entsorgung, über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen und die EG Konformitätserklärungen mit Hinweisen über das Benutzen der Geräte in den verschiedenen Ländern beizufügen.

Sie finden daher diese Informationen im folgenden Text.

Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum

Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene Antennen, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen.

Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen zunächst unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder auch gleich an unseren Servicepartner. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.

Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

18. Elektroschrottgesetz und Recycling



Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte nur bei den überall eingerichteten kommunalen Sammelstellen zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.

19. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass das Radio DR 470 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

20. Serviceanschrift und technische Hotline

(für in Deutschland gekaufte Geräte)

Alan Electronics GmbH

Service

Daimlerstraße 1K

63303 Dreieich

Deutschland

Sie erreichen unsere Service-Hotline telefonisch unter

+49 (0) 6103 9481 66 (zum Preis für eine

Verbindung ins deutsche Festnetz) oder per E-Mail an

service@alan-electronics.de

Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurücksenden, können Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie sich per Hotline helfen lassen.

Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2018 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1 K - 63303 Dreieich - Deutschland



ALBRECHT DR 470



Manual

English

Table of Content

1.	Before you start	29
1.1.	Network Requirement.....	29
1.2.	Safety Precautions.....	29
2.	Appearance and Key Descriptions	30
3.	Getting Started	31
4.	AirMusic Control App	33
5.	Overview.....	34
6.	Main Menu.....	35
7.	My mediaU	35
10.	Internetradio	36
10.1.	My Favorite.....	36
10.2.	Sender/Musik.....	36
10.3.	History.....	37
10.4.	Service.....	37
11.	Music-Streaming.....	37
11.1.	UPnP	37
12.	Media-Center.....	38
12.1.	UPnP	38
12.2.	My Playlist.....	38
12.3.	Clear My Playlist.....	38
13.	FM-Radio.....	39
14.	AUX IN.....	39
15.	Information-Center.....	40
15.1.	Weather Information	40
15.2.	Financial Service	40
15.3.	System Information.....	40
16.	Settings.....	41
16.1.	Manage my mediaU.....	41
16.2.	Network.....	41
16.3.	Wireless Network (WPS).....	42
16.4.	Manual Configuration	42
16.4.1.	Check Network when Power On	43
16.5.	Date & Time	43
16.6.	Alarm.....	44
16.7.	Language.....	44
16.8.	Dimmer	45
16.9.	Power Management	45
16.10.	Sleeptimer.....	45
16.11.	Buffer	46
16.12.	Weather	46
16.13.	Mono/Stereo	46
16.14.	Local Radio Setup	46
16.15.	Playback Setup	47
16.16.	DLNA-Setup.....	47
16.17.	Equalizer.....	47
16.18.	Resume When Power On	48
16.19.	Software-Update	48
16.20.	Reset	48
17.	Troubleshooting	48
18.	Specifications	50
19.	Warranty and Recycling Information	50

1. Before you start

1.1. Network Requirement


- Before using the DR 470, the following requirements are needed:
- A broadband connection in combination with a wired/wireless access point, router or similar network device.
- The network device needs to support WiFi (802.11b/g/n) wireless connection.
- A PC or smart phone which is connected to the same network as the DR 470. This is only needed in case you want to stream music from your PC or you want to remote control the DR 470 with DLNA.

1.2. Safety Precautions


- Do not drop the DR 470 and do not expose it to liquid, moisture or humidity. These might lead to damage to the device.
- If the DR 470 is moved from a cold into a warmer environment, do let it adapt to the new temperature before operating it again. Otherwise it might lead to condensation and cause malfunctions in the device.
- Do not use the DR 470 in dusty environment as dust can damage the interior electronic components and lead to malfunctions in the device.
- Protect the DR 470 from strong vibrations and place it on stable surfaces.
- Do not attempt to disassembly the DR 470.
- Only use the power adaptor delivered with the DR 470.
- The socket outlet should be installed near the DR 470 and should be easily accessible.
- Never touch the power plug with wet hands and never pull on the power cable when pulling the plug out of the power socket.
- Make sure the electrical voltage specified on the DR 470 and its power plug is corresponding to the voltage of the power socket. Incorrect voltage will destroy the device.
- If the DR 470 is not used for a long period of time, disconnect it from the power supply by unplugging the power plug. This is to avoid the risk of fire.
- It is not recommended to use a headphone on the DR 470 via LINE OUT.
- Always power off the DR 470 when cleaning it.
- Never use any harsh or strong solvents to clean the DR 470 since these may damage the surface of the device. A dry, soft cloth is appropriate; however if the DR 470 is extremely dirty, it may be wiped off with a slightly moist cloth. Make sure the device is dried off after cleaning.

2. Appearance and Key Descriptions

Front view



Back view



No.	Description	Functions
1	2,4" TFT-Screen	display
2	Buttons and Reel	control the OS operations
3	Antenna	enhance FM reception

No.	Description	Functions
4	DC-IN	power supply
5	Aux in	3.5mm aux in jack
6	Line out	3.5mm line out jack

Fernbedienung

To remove the batteries from the remote, use your thumb to pull the battery lid down. Replace the AAA batteries, the polarity is indicated in the battery compartment.



Caution: Risk of explosion of battery if it is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.

3. Getting Started

The packaging box contains the following items:

- DR 470
- Remote Control with AAA batteries
- Power adaptor
- 3.5mm audio cable
- User Manual

Get the network ready

- For wireless LAN (WLAN) network connection:
- Check if WLAN LINK/ACT light of the wired/wireless access point or router is illuminated. Consult the user guide of that for any questions.





Note: WiFi allows data transfer over short distances within 20 meters without the need of cabling between the devices. Any walls or ceilings may reduce the strength of the WiFi connectivity.

Therefore try to locate the DR 470 and/or the access point within the distance mentioned above, and avoid any obstacles between two devices.

- Connect the power adaptor to the back of the DR 470 and plug it into the power socket



- When it is the first time running the device, the system will ask you to set Language and Network Configurations.



See 16.2 for detailed network configurations.
You may setup the network connection immediately, or set it later.

- Press **STANDBY** to enter standby mode. The time, date and any active alarm times display on the screen.



- If you have setup a network connection, and use DR 470 again within the network, it will automatically establish the connection. In case you desire to change the network, enter **configuration** to setup the corresponding connection.
- Use the letter keys to input numbers/letters Once you are on the letter you want, press ► to move to the next entry. When you are at the end the input, press **OK** to confirm. You may press ◀ to move to the previous entry

4. AirMusic Control App

The DR 470 can be controlled with your smartphone via WiFi. It is recommended to use the AirMusic Control App. Additionally to controlling the radio, the app is able to play the smartphone's local music files on the DR 470. Due to frequent updates of the app the manual is only available online. Please visit www.alan-electronics.de and enter the article number 27470 into the search. You will find the DR 470 product page. On the tab *Bedienungsanleitungen* you will find the *AirMusic Control Manual*.

The app itself is available for Android and iOS. It can be downloaded from here:


Android:




Apple iOS:



5. Overview




6. Main Menu



In the main menu you can select the following modes: My mediaU, Internet Radio, Media Center, FM, Aux In, Information Center and Configuration.

7. My mediaU

Display and playback your own mediaU station list on the mediaU server. Set your account first.



To activate your own station list, follow the steps below:

1. Access <http://www.mediayou.net/>
2. Join my mediaU membership
3. Login to the website
4. Enter the wireless MAC addresses of DR 470 to the mediaU website. This information can be obtained in **Information Center > System Information > Wireless Info**
5. After successfully configuring, you are able to save and view your own mediaU station playlist(s). Username and password are not required to enter to DR 470.
6. If there are different accounts stored in DR 470, you can choose the one you currently use under **Configuration** menu.

Each time you have made any updates on the playlist from the website, go to **Configuration > Manage my MediaU** to synchronize the change to the DR 470.

10. Internetradio


After connecting any station, the bit rate and the format of the station are displayed on the playing screen.

10.1. My Favorite

Create a list of your favorite preset stations. It supports 250 favorite entries including station and folder.

During the station playing screen, press and hold Favorite on the remote control to save the station as my favorite. You may replace the previous saved station to the new one.

You can also save the station to your favorites while scrolling through the station list. When the station is highlighted you can press ► to enter this menu where you can add the station to your favorites.



If the selected station has been saved, you cannot save it again.

Under the preset station list, move to your station, press **OK** to listen. You may also press ► to enter its submenu to **Delete**, **Shift Up/Down** along the list, **Rename** or **Play**.

10.2. Sender/Musik



Stations are categorized into **Global Top 20**, **Genre** and **Country/Location**. Enter to continue the subcategories and choose the station to listen.

For each station, press **OK** to play directly. You may press ► to enter its submenu – you can **Add to Favorite**, **Auto Scan** or **Play**.

When you choose **Auto Scan**, the radio introduces every station in the list by playing it for 30 seconds. This is stopped when every station is played or you press the **OK** button.

10.3. History

Shows you a list of last listened stations. It can save up to 10 history stations.

10.4. Service



Search radio station - Enter your keyword to search radio station from the list.

Add new radio station - The added stations will be stored in My Favorite. Note that the maximum character of the station name is 250.

11. Music-Streaming

ALBRECHT DR 470 is the default device name for DLNA, and you may rename it as you like. (See section 16.16)

The information below is the introduction of how to setup up media streaming from PC or other media server. Study the own instruction of the software or apps you use to enjoy music streaming if necessary.

Make sure the music files are in the format of MP3, WMA, WAV or AAC for music streaming to DR 470.

11.1. UPnP

- To enjoy music streaming from your PC, the following steps are to be done on the PC:
- Connect the PC to the network.
- Ensure the DR 470 is powered on and connected to the same network.
- Open the UPnP platform **Windows Media Player** (11 or later). Alternatively, other platforms or server such as **Windows Media Connection** may be used.



- Allow to share your media to **ALBRECHT DR 470**.



Add the audio files and folders you want to share with DR 470 to the media library.

- You may also enjoy the streaming music from other music server, such as smart phone (Android platform):
 - Connect the mobile to the network
 - Search and install media sharing apps from Google Play.
 - Add the audio files from your mobile you want to share.
- After setup the shared server, choose the music and control playback on the DR 470.

12. Media-Center



12.1. UPnP

If you have set up shared media, you should see the shared media from UPnP. If you have more than one computer sharing media, the alternatives are listed. Select the shared media you want to play.

Press |◀◀/▶▶| on the remote control to play previous/next music track, press ▶ to stop or play
Press Info to view the display information of the playing track.

Tips: The radio can only read the track of file names with less than 40 characters. And the characters should be in European language. If you encounter failure of reading the track under UPnP mode, you may try to rename the file.

However, if the track is still unable to play, you can try converting the file to a different format.


12.2. My Playlist

You can create a playlist of favorite music from UPnP. When you play the music, press and hold OK to save it into **My Playlist**.

12.3. Clear My Playlist

Sie können alle Titel in der Wiedergabeliste löschen.

13. FM-Radio



FM radio mode receives analogue radio from the FM band.

Press **◀/▶** to search for FM stations. The frequency display starts to run up as DR 470 scans the FM band. It stops when it has received a station.

You may press **▲/▼** on the remote control to tune station manually. Each step moves 0.05MHz.

Press and hold the **FAVORITE** on the remote control to save the station.

You can save up to 20 stations. Press **FAVORITE**, then press **▲/▼** on the remote control to choose the saved station.

Alternatively, you can let the system scan ALL stations for you by pressing **OK**, the searched stations will automatically be stored in preset station list.


14. AUX IN

Aux in mode plays audio from an external source such as an MP3 player.

To play audio with Aux in mode:

- Turn the volume low on both DR 470 and, if adjustable, the audio source device.
- Connect the external audio source to the Aux in 3.5mm stereo socket.
- Either press **MODE** until the display shows **AUX IN** or select **AUX IN** in the Main menu.
- Adjust the volume of DR 470 (and, if necessary, the audio source device) as required.

15. Information-Center



15.1. Weather Information

There are weather information and forecasts for 5000 cities. Select the country and then the city for the weather details.



Press **◀/▶** to see the weather forecasts.

It is able to display the weather information on the standby mode. On the weather information page, press OK to set the city to displaying on the standby mode. Then turn on the weather display as mentioned in 16.12.

15.2. Financial Service



View the stock index from around the world.

15.3. System Information

Check out the version of the system, and the details of connected network. The information includes MAC address which you are required to fill in when registration of my mediaU membership.

16. Settings


16.1. Manage my mediaU

When it is enabled, My mediaU will be shown on the main menu.

If various mediaU accounts exist in the DR 470, Select the default login account in here. Refer to 7 below for more information of mediaU account setup.




16.2. Network




Wireless Network Configuration

Enable / disable WiFi network. When you enable the WiFi network, the system will automatically connect to the network.



Select your required AP.




Enter WEP or WPA code to connect the WiFi.

If it is accidentally pressed ► to move a redundant entry, press ◀ to correct.

16.3. Wireless Network (WPS)

If you are using a router with WPS/QSS button, you may set up the network connection simple via WPS function. Enter it and go to press the WPS/QSS button on your router within 120 seconds. The connection between the router and the DR 470 will then be configured automatically.



16.4. Manual Configuration

You can choose DHPC (which IP assigned automatically) or manually input IP address for wireless network connection.

When you select manual setting for wired connection, the followings have to be entered:

1. SSID (the name of Access Point);
2. IP Address;
3. Subnet Mask;

4. Default Gateway;
5. Preferred DNS Server;
6. Alternate DNS Server.

You may choose (**Manage**) specific network if you have setup more than one network connection within an area.

16.4.1. Check Network when Power On

"Enable / disable WiFi network":

When you enable the WiFi network, the system will automatically search the available AP. Select your required AP.

Enter WEP or WPA code to connect the WiFi.

If the wireless network connection is not existed or failed, the icon at the top left corner will have a cross on it.

16.5. Date & Time



- Setup the date and time
- Set time format display as **12 Hour** or **24 Hour** (default).
- Set date format in the positions of **YY** (year), **MM** (month) and **DD** (day) – YY/MM/DD, DD/MM/YY (default) or MM/DD/YY.
- Turn on/off (default) the **Daylight Saving Time (DST)**.

With a wireless network connected, **GMT** (+00:00) time is a time reference of time setting. Add or deduce the hour according to your time zone when you set the time.

16.6. Alarm



There are three independent alarms - 2 alarms of absolute time setting (**Alarm 1** and **Alarm 2**) and 1 alarm for relative time setting (**NAP Alarm**). Press **Alarm** on the remote control to enter this menu directly.

The first two alarms are similar to the normal alarm, **turn on** then set the time and set it alarms every day, once or every specific day of week. Choose Sound to set the sound to Beep, Melody or Radio.

Note that the alarm source is from the last listened or preset Internet radio if Alarm Sound is set to **Radio**. It can only set one station for both alarms. When it reaches the alarm time, the unit connects to the Internet if the set network is available. Therefore there may be some delay from the alarm to the radio play. If no network is connection in one minute, the alarm will change to **Melody** automatically.


After **Alarm NAP** is set, it alarms once in 5/10/20/30/60/90/120 minutes depending on which one you have set.

You may choose **Alarm Volume** to configure the volume of the alarms.

When the alarm(s) is/are set, there will be a clock icon at the top of the display. The clock icon with alarm time will also clearly display on the standby mode screen.

During alarm, press any key to enter snooze mode. It will alarm again in 5 minutes. Press the **STANDBY** key to stop the alarm.

16.7. Language



Select the OSD language: English, German, French, Dutch, Russian, Swedish, Norwegian and Danish.

16.8. Dimmer



Configure the brightness of backlight on the display.

If you select Power Saving you can select the level to which the display is dimmed down when the radio enters the Standby mode or when the radio gets no key input for 15 seconds.


The Turn On options keeps the display illumination always. If you select it you can choose how bright the display shall be.

16.9. Power Management

Choose the power management timer (5/15/30mins) to set the duration of the radio to switch to the standby mode automatically when no network connection is available.


Choose "Turn off" to ignore the power management function.

16.10. SleepTimer



Turn off or set the sleep time to 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Once the time is set, there will be a bed icon with remaining minutes at the top right corner. The DR 470 will shut down once the time runs out. Press Sleep on the remote control for the shortcut of this function.

16.11. Buffer



Configure the buffer time of the music playback, 2/4/8 seconds.

16.12. Weather



DR 470 is able to display current weather information (refer to 15.1) under standby mode. Turn on Standby Display and set Temperature Unit ($^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$) to get the weather displayed at the standby mode.

When it is turned on, the display will switch between time and weather while being in standby mode.

16.13. Mono/Stereo

Choose Mono/Stereo audio output for FM radio.

16.14. Local Radio Setup




There is a shortcut **Local Radio** under Internet Radio (see section 10.1) so that you can easily go to the station list of your location.

You may **Manual Setup** your location, or let the system **Auto Detect** your current location. The system detects the location according to the IP address of your connected network.

Press **Local Station** to enter this local radio list directly.

16.15. Playback Setup



Select the playback mode of media center – Off (no repeat or shuffle), Repeat all, Repeat one, or Shuffle.

16.16. DLNA-Setup



The default device name for DLNA is ALBRECHT DR 470. You may rename it for DLNA setup on the PC or mobile.

16.17. Equalizer



Default equalizer is Rock, you may change to Normal, Jazz, Flat, Movie, Classical, Pop, or News. Press EQ on the remote control to swap among the EQ mode for shortcut.

16.18. Resume When Power On


The system is default to resume internet radio playback if you were listening to internet radio or media center before switch off the unit. If turn this setting off, the system will remain in the main menu when switching on the unit.

16.19. Software-Update

Update software. If there is an updated software version on the server, the system will notify you when you return to the main menu.

16.20. Reset

Restore the default settings.n.



After DR 470 is reset, the system will move to Language setting menu. And it will automatically turn to Network setting menu once the OSD language is elected.

17. Troubleshooting

Error	Remedy
The device does not switch on.	<ol style="list-style-type: none">1. Check if the power adaptor is connected properly.2. The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once there is no more interference.
No sound	<ol style="list-style-type: none">1. Turn on the sound as it may be muted2. Increase the volume.

Error	Remedy
No network connection can be established.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the WLAN function. 2. Try to set an IP address at the device. 3. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. 4. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. 5. Reboot the unit to try.
WLAN connection cannot be established.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the availability of WLAN network on the access point. 2. Place the device closer to the router. 3. Make sure the WEP/WPA password is correct.
No station is found.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the network as well as the access point and firewall. 2. The station may not be available currently, try it again later or select another station. 3. The link of the station is changed or the station no longer transmits – ask the provider for information. 4. The link of manual added station is not correct, make sure it is correct and re-enter.
Hiss in FM mode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check/move the FM antenna. 2. Move the radio to a different location.
Alarm does not work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch on the alarm. 2. Due to the volume setting, refer to the solutions of "No sound". 3. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or re-configure the connection.
Unable to do DLNA streaming.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the connection of the network. DR 470 and your device need to be in the same network; and test if the network in good condition. 2. Make sure the settings on your device are correct.
System freezes suddenly.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The radio is overloaded, reboot the unit. 2. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

18. Specifications

Model number	DR 470
Description	Internet Radio
Display	320 x 240 TFT color display
Network supported	802.11b/g/n (WLAN)
WLAN key	WEP, WPA, WPA2 (PSK) and WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Supported playback formats	WMA, MP3, WAV
FM	87,5 – 108,0 MHz
Speaker power output	5 W
Power adaptor	12 V/800 mA
Standby mode power consumption	< 1 W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Connections	DC IN power supply socket 3.5mm aux in 3.5mm line out
Dimensions	195mm(L) x 110mm(H) x 118mm(D)
Weight	820g

19. Warranty and Recycling Information

We are legally obliged to include disposal and warranty information as well as EU declaration of conformity with the use instructions in different countries for every unit. Please find this information on the following pages.

2-Year Warranty from Date of Purchase

The manufacturer/retailer guarantees this product for two years from date of purchase. This warranty includes all malfunctions caused by defective components or incorrect functions within the warranty period excluding wear and tear, such as exhausted batteries, scratches on the display, defective casing, broken antenna and defects due to external effects such as corrosion, over voltage through improper external power supply or the use of unsuitable accessories. Defects due to unintended use are also excluded from the warranty.

Please contact your local dealer for warranty claims. The dealer will repair or exchange the product or forward it to an authorized service center.

You can also contact our service partner directly. Please include your proof of purchase with the product and describe the malfunction as clearly as possible.

20. Warranty and Recycling Information

We are legally obliged to include disposal and warranty information as well as EU declaration of conformity with the use instructions in different countries for every unit. Please find this information on the following pages.

2-Year Warranty from Date of Purchase

The manufacturer/retailer guarantees this product for two years from date of purchase. This warranty includes all malfunctions caused by defective components or incorrect functions within the warranty period excluding wear and tear, such as exhausted batteries, scratches on the display, defective casing, broken antenna and defects due to external effects such as corrosion, over voltage through improper external power supply or the use of unsuitable accessories. Defects due to unintended use are also excluded from the warranty.

Please contact your local dealer for warranty claims. The dealer will repair or exchange the product or forward it to an authorized service center. You can also contact our service partner directly. Please include your proof of purchase with the product and describe the malfunction as clearly as possible.

WEEE and Recycling



The European laws do not allow any more the disposal of old or defective electric or electronic devices with the household waste. Return your product to a municipal collection point for recycling to dispose of it. This system is financed by the industry and ensures environmentally responsible disposal and the recycling of valuable raw materials.

Service Address And Technical Hotline (for units sold in Germany)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1K
63303 Dreieich
Germany

Contact our service hotline by phone **+49 (0) 6103 9481 66** (regular costs for German fixed network) or e-mail at **service@alan-electronics.de**

Declaration of Conformity

Hereby, Alan Electronics GmbH declares that the radio DR 470 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>



Printing errors reserved.

Information in this user manual are subject to change without prior notice.



ALBRECHT DR 470



Manuelle

Français

Sommaire

1. Avant de commencer	55
1.1. Configuration réseau requise	55
1.2. Précautions de sécurité	55
2. Erscheinungsbild und Tastenbeschreibung	56
3. Mise en route	57
4. AirMusic Control App	59
5. Introduction	60
6. Menu principal	61
7. Mes mediaU	61
8. Internetradio	62
8.1. Mes Favoris	62
8.2. Station radio/musique	62
8.3. Historique	63
8.4. Service	63
9. À propos de la diffusion de musique en continu	63
9.1. UPnP	64
10. Centre multimédia	64
10.1. UPnP	65
10.2. Ma Playlist	65
10.3. Effacer Ma Playlist	65
12. Radio FM	65
13. Entrée auxiliaire	66
14. Centre d'information	66
14.1. Informations météo	66
14.2. Informations financières	67
14.3. Informations sur le système	67
15. Configuration	67
15.1. Gestion de Mon mediaU	67
15.2. Réseau	67
15.3. Configuration du réseau sans fil	68
15.4. Réseau sans fil (WPS)	68
15.5. Configuration manuelle	68
15.5.1. Vérifiez le réseau au démarrage	69
15.6. Date et heure	69
15.7. Réveil	69
15.8. Langue	70
15.9. Éclairage	71
15.10. Gestion de l'énergie	71
15.11. Arrêt automatique	71
15.12. Tampon	72
15.13. Météo	72
15.14. Mono/Stéréo	72
15.15. Réglage de la radio locale	72
15.16. Réglage de la lecture	73
15.17. Configuration DLNA	73
15.18. Égaliseur	73
15.19. Reprise à la mise sous-tension	74
15.20. Mise à jour du logiciel	74
15.21. Réinitialiser	74
16. Guide de dépannage	75
17. Spécifications	77
18. Information importante	77

1. Avant de commencer

1.1. Configuration réseau requise


- Les conditions suivantes doivent être respectées avant d'utiliser la DR 470 :
- Une connexion haut débit, un point d'accès filaire/sans fil, un routeur ou un dispositif réseau similaire.
- Le dispositif réseau doit assurer une connexion sans fil WiFi (802.11b/g/n).
- Un PC ou un smartphone connecté au même réseau que la DR 470. Cela n'est nécessaire que dans la mesure où vous souhaitez diffuser de la musique à partir de votre PC ou contrôler à distance la DR 470 via DLNA

1.2. Précautions de sécurité


- Evitez d'exposer le DR 470 à des chutes, du liquide et à l'humidité. Ces négligences risquent de provoquer des dommages à votre radio.
- Si la DR 470 est déplacée d'un environnement froid à un autre chaud, il faut la laisser s'adapter à la nouvelle température avant de l'utiliser. Autrement, de la condensation peut se former et entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas la DR 470 dans un environnement poussiéreux, car la poussière peut endommager les composants électroniques internes et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Protégez votre radio DR 470 contre les fortes vibrations et posez-la uniquement sur une surface stable.
- N'essayez pas de démonter la DR 470.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré avec la DR 470.
- La prise d'alimentation doit se situer à proximité de la DR 470 et facilement accessible.
- Ne touchez jamais la prise du cordon d'alimentation avec des mains humides et ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation même pour le débrancher de la prise secteur.
- Assurez-vous que la tension électrique indiquée sur la DR 470 et son cordon d'alimentation correspond à la tension de la prise de courant. Une tension inadaptée risque d'endommager la radio.
- Il faut débrancher le DR 470 du courant s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période. Cette précaution peut vous éviter des débuts d'incendie.
- Il n'est pas conseillé d'utiliser un casque via la sortie LINE OUT de la DR 470.
- Il faut débrancher le DR 470 du courant avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais de solvants forts pour nettoyer le DR 470 car ils peuvent endommager la surface de l'appareil. Le sécher avec un chiffon sec et doux, mais si le DR 470 est très sale, il faut utiliser un chiffon légèrement humide pour le nettoyer. Vérifiez que la radio est complètement sèche avant de la brancher.
- Utilisez l'emballage d'origine, si possible, pour expédier le DR 470. Pour cela, conservez-les.

2. Erscheinungsbild und Tastenbeschreibung

Vue avant



Vue arrière



Élément.	Description	Fonctions
1	Ecran TFT 2,4"	Affichage
2	Touches et bouton	Contrôle des opérations du système d'exploitation

Élément.	Description	Fonctions
3	Antenne	Permet d'améliorer la réception FM
4	Entrée DC IN (courant continu)	Alimentation électrique
5	Entrée auxiliaire	Connecteur d'entrée auxiliaire 3,5mm
6	Sortie ligne	Connecteur de sortie ligne 3,5mm

Télécommande

Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la languette en plastique isolant la pile.

Utilisez votre pouce pour tirer le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et pouvoir retirer les piles. Remettez des piles AAA en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles.

Attention : Risque d'explosion si une pile est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées en respectant les instructions.



3. Mise en route

Vérifiez que la boîte qui vous a été remise contient les éléments suivants :

- DR 470
- Télécommande avec piles AAA
- Adaptateur d'alimentation électrique
- Câble audio 3,5 mm
- Guide d'utilisateur

Préparation du réseau

- Pour la connexion sans fil au réseau local LAN (WLAN) :
- Vérifiez si WLAN LINK/ACT est allumé sur le point d'accès filaire/sans fil ou le routeur est allumé. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation approprié.
-




Remarque : La technologie WiFi permet le transfert de données entre des appareils sur de courtes distances (20 mètres) sans l'utilisation de fils. Les murs/plafonds peuvent réduire la force du signal WiFi.

Essayez de placer la DR 470 et/ou le point d'accès à la portée indiquée ci-dessus et évitez tout obstacle entre deux appareils

- Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de la DR 470 et dans une prise de courant. .



Lors de la première fois utilisation de l' appareil, le système vous demande de choisir une langue **Language** et d'effectuer la configuration réseau **Network Configurations**.



Pour plus d'informations sur la configuration réseau, reportez-vous au chapitre 13.3.
Vous pouvez effectuer la configuration réseau immédiatement ou la laisser pour plus tard.

- Appuyez sur **STANDBY** pour passer en mode Veille. L'heure, la date et les heures des alarmes actives s'affichent à l'écran.

- Une fois la configuration réseau de la DR 470 effectuée, la radio se connecte automatiquement au réseau lors des utilisations futures. Pour changer de réseau, accédez à **configuration** pour configurer la connexion correspondante.

- Utilisez les touches alphabétiques pour entrer des chiffres/lettres.

Une fois positionné sur une lettre, appuyez sur ► pour passer à la lettre suivante. Une fois vous aurez terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous pouvez appuyer sur ◀ pour passer à la lettre précédent





4. AirMusic Control App

Vous pouvez commander la radio DR 470 depuis votre téléphone multifonction, via WiFi. Cette prise de commande s'effectue très facilement avec l'application AirMusic Control. Elle a été développée pour contrôler votre radio, mais également pour lire les fichiers musicaux de votre téléphone multifonction et les diffuser sur la DR 470. Cette application est fréquemment mise à jour, aussi son guide d'utilisation n'est-il disponible qu'en ligne. Rendez-vous sur la page d'accueil www.alan-electronics.de et tapez le numéro de produit 27470 dans la zone de recherche. Cliquez pour afficher la page du produit DR 470. Cliquez sur l'onglet Bedienungsanleitungen pour accéder au guide d'utilisation de l'application *AirMusic Control*.

L'application est disponible sous Android et iOS. Vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante


Android:




Apple iOS:



5. Introduction




6. Menu principal



Dans le menu principal, vous pouvez sélectionner les modes suivants : Mes mediaU (si activé, voir 13.1), Radio Internet, Media Center, FM, entrée auxiliaire, Centre d'information et configuration.

7. Mes mediaU

Affichage et lecture de votre propre liste de stations mediaU sur le serveur mediaU. Il faut créer un compte d'abord.



Suivez les étapes ci-dessous pour activer votre propre liste de stations:

1. Allez à <http://www.mediayou.net>/
2. Se joindre à Mes mediaU
3. Se connecter au site Web
4. Entrez les adresses MAC sans fil de la DR 470 sur le site mediaU. Ces informations peuvent être obtenues par **Information Center > System Information > Wireless Info**
5. Si la configuration est correcte, vous pouvez enregistrer et afficher vos propres listes de stations mediaU. Nom d'utilisateur et mot de passe ne sont pas nécessaires pour accéder à la DR 470.
6. Si plusieurs comptes sont enregistrés sur la DR 470, vous pouvez choisir celui que vous utilisez actuellement sous le menu **Configuration**.

Chaque fois vous effectuez des modifications sur la playlist à partir du site web, allez à **Configuration > Manage my MediaU** pour répercuter les modifications sur la DR 470.


8. Internetradio

Une fois la connexion à une station est réussie, le débit binaire et le format de la station seront affichés sur l'écran.

8.1. Mes Favoris

Au cours d'écoute de station, maintenez appuyée la touche **Favorite** de la télécommande pour enregistrer la station comme préférée. Vous pouvez remplacer une station déjà enregistrée par une nouvelle.

Vous pouvez également enregistrer la station à vos favoris pendant que parcourrez la liste des stations. Lorsque la station est en surveillance, vous pouvez appuyer sur ► accéder à ce menu où vous pouvez ajouter la station à vos favoris.



Si la station sélectionnée a été enregistrée, vous ne pouvez pas l'enregistrer de nouveau.

Dans la liste des stations prérégées, allez sur votre station et appuyez sur **OK** pour l'écouter. Vous pouvez également appuyer sur ► pour accéder au sous-menu et effectuer l'une des opérations suivantes **Delete**, **Shift Up/Down**, **Rename** ou **Play**.

8.2. Station radio/musique



Les stations sont classées par **Global Top 20**, **Genre** et **Country/Location**. Il faut accéder pour continuer dans les sous-catégories et choisir la station à écouter.

Pour chaque station, appuyez sur **OK** pour l'écouter directement. Vous pouvez appuyer sur ► pour accéder au sous-menu ; vous pouvez **Add to Favorite**, **Auto Scan** ou **Play**.

Lorsque vous choisissez **Auto Scan**, la radio présente chaque station de la liste en vous la faisant pendant 30 secondes. Ceci s'arrête lorsque chaque station est écoutée ou que vous appuyez sur la touche **OK**.

8.3. Historique

Permet d'afficher la liste des dernières stations écoutées. Elle peut mémoriser jusqu'à 10 stations écoutées.

8.4. Service



Search radio station - Entrez un mot clé pour rechercher la station radio dans la liste.

Add new radio station - Les stations ajoutées seront mémorisées dans mes favoris. Il convient de noter que le nom d'une station comprend au plus 250 caractères

9. À propos de la diffusion de musique en continu

ALBRECHT DR 470 est le nom par défaut du périphérique DLNA, mais vous pouvez le renommer. (

Les instructions ci-dessous décrivent comment effectuer la diffusion multimédia à partir d'un PC ou autre serveur multimédia. Si nécessaire, vous pouvez consulter le guide d'utilisation d'un logiciel ou d'une application pour pouvoir effectuer la diffusion de musique.

Pour la diffusion de musique avec la DR 470, les fichiers doivent être au format MP3, WMA, WAV ou AAC.

9.1. UPnP

- Voici les étapes à suivre pour pouvoir effectuer la diffusion de musique à partir de votre PC :
- Connectez PC au réseau.
- Veillez à ce que la radio DR 470 soit allumée et connectée au même réseau.
- Ouvrez la plate-forme UPnP **Windows Media Player** (11 ou version ultérieure). Vous pouvez également utiliser d'autres plates-formes ou serveurs tels que **Windows Media Connection**.
-



- Autorisez le partage de vos supports à **ALBRECHT DR 470**.



Ajoutez les fichiers audio et des dossiers que vous souhaitez partager avec DR 470 à la bibliothèque multimédia.

- Vous pouvez également diffuser de la musique à partir d'autres serveurs de musique, tels qu'un smartphone (plate-forme **Android**) :
- Connectez le téléphone portable au réseau
- Recherchez et installez les applications de partage de supports sur **Google Play**.
- Ajoutez les fichiers audio de votre téléphone portable que vous souhaitez partager.
- Une fois la configuration du serveur partagé terminée, sélectionnez la musique et contrôlez la lecture à partir de la DR 470.

10. Centre multimédia



10.1. UPnP

Si vous configurer supports partagés, vous devez pouvoir voir le support partagé à partir de **UPnP**. Si vous avez plus qu'un ordinateur en tant que support partagé, d'autres possibilités sont listées. Sélectionnez le support partagé que vous souhaitez lire.

Appuyez sur **|◀◀/▶▶|** de la télécommande pour lire le morceau musical précédent/suivant, appuyez sur **▶▶|** pour arrêter ou continuer la lecture.

Appuyez sur **Info** pour afficher les informations sur le morceau en cours de lecture.

Conseils: La radio ne peut lire que des fichiers dont les noms sont formés de moins de 40 caractères. Les caractères doivent être d'une langue européenne. En cas d'échec de lecture d'un morceau en mode UPnP, vous pouvez réessayer en renommant le fichier.

Mais s'il est toujours impossible de lire le morceau, vous pouvez réessayer en convertissant le fichier dans un autre format.


10.2. Ma Playlist

Vous pouvez créer une playlist de musique préférée à partir d'UPnP. Lors d'écoute de musique, maintenez appuyée la touche **OK** pour l'enregistrer dans **My Playlist**.

10.3. Effacer Ma Playlist

Vous pouvez supprimer tous les morceaux enregistrées dans Ma Playlist.

11. Radio FM



Le mode radio FM permet de recevoir des stations radio analogiques sur la bande FM.

Appuyez sur **◀/▶** pour rechercher les stations FM. La fréquence affichée augmente au fur et à mesure que la DR 470 recherche la bande FM. Elle s'arrête dès qu'elle capte une station.

Vous pouvez appuyer sur **▲/▼** de la télécommande pour rechercher une station manuellement. Le pas est de 0,05 MHz.

Maintenez appuyée la touche **FAVORITE** de la télécommande pour mémoriser la station.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations. Appuyez sur **FAVORITE**, puis appuyez sur **▲/▼** de la télécommande pour choisir une station mémorisée.


Vous pouvez également laisser le système rechercher toutes les stations en appuyant sur **OK**, les stations trouvées seront automatiquement mémorisées dans la liste de préréglage.

12. Entrée auxiliaire

En mode entrée auxiliaire, la lecture audio se fait à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3.


- Pour écouter l'audio en mode Aux in :
- Baissez le volume de la DR 470 et de la source audio (s'il est réglable).
- Connectez la source audio externe à la prise stéréo Aux In 3,5mm.
- Appuyez sur MODE jusqu'à ce l'écran affiche AUX IN ou sélectionnez AUX IN dans le menu principal.
- Réglez le volume de la DR 470 et de la source audio (s'il est réglable).

13. Centre d'information



13.1. Informations météo

Des informations et des prévisions météo sont données pour 5000 villes. Sélectionnez le pays puis la ville pour en obtenir des détails sur la météo.



Appuyez sur ◀/▶ pour voir les prévisions météo.

Les informations météo peuvent être affichées en mode veille. Sur la page des informations météo, appuyez sur OK pour choisir la ville à afficher en mode veille. Puis affichez les informations météo comme indiqué dans 13.13

13.2. Informations financières



Vous pouvez consultez l'indice boursier du monde entier.

13.3. Informations sur le système

Permet de consultez la version du système et des informations sur le réseau connecté. Parmi ces informations on peut trouver l'adresse MAC que vous devez fournir lorsque vous vous joignez à Mon mediaU.

14. Configuration




14.1. Gestion de Mon mediaU

Lorsqu'il est activé, Mon mediaU sera affiché dans le menu principal.


Si la DR 470 contient plusieurs comptes mediaU, sélectionnez ici le compte de connexion par défaut. Reportez-vous à 7 ci-dessous pour plus d'informations de configuration d'un compte mediaU.

14.2. Réseau



14.3. Configuration du réseau sans fil

Activer/désactiver le réseau WiFi. Lorsque vous activez réseau Wi-Fi, le système se connecte automatiquement au réseau.



Sélectionnez un point d'accès.




Entrez le code WEP ou WPA pour se connecter au WiFi.

En cas d'erreur d'entrée de caractères, utilisez les touches ▶ et ◀ pour corriger.

14.4. Réseau sans fil (WPS)

Si vous utilisez un routeur avec un bouton WPS/QSS, vous pouvez configurer une connexion réseau simple via la fonction WPS. Y accédez et appuyez sur le bouton WPS/QSS sur votre routeur dans les 120 secondes. La connexion entre le routeur et la DR 470 est alors configurée de façon automatique.



14.5. Configuration manuelle

Vous pouvez choisir DHCP (où l'adresse IP est attribuée automatiquement) ou entrer manuellement l'adresse IP pour la connexion sans fil au réseau.

Lorsque vous sélectionnez la configuration manuelle pour la connexion filaire, les éléments suivants doivent être entrés :

1. SSID (le nom du point d'accès) ;
2. Adresse IP ;
3. Masque de sous-réseau ;
4. Default Gateway ;
5. Serveur DNS préféré ;
6. Serveur DNS secondaire.

Vous pouvez choisir (**Manage**) un réseau particulier si vous avez configuré plus d'une connexion réseau dans la même zone.

14.5.1. Vérifiez le réseau au démarrage

„Activer/désactiver le réseau WiFi“ :

Lorsque vous activez le réseau Wi-Fi, le système recherche automatiquement un point d'accès disponible. Sélectionnez un point d'accès.

Entrez le code WEP ou WPA pour se connecter au WiFi.

Si la connexion sans fil au réseau n'existe pas ou a échoué, l'icône dans le coin supérieur gauche sera barré d'une croix.

14.6. Date et heure



- Pour régler l'heure et la date
- Vous pouvez choisir le format d'affichage de l'heure : 12 Hour ou 24 Hour (par défaut).
- Réglér le format de la date dans cet ordre YY (année), MM (mois) et DD (jour) - YY/MM/DD, DD/MM/YY (par défaut) ou MM/DD/YY.
- Activer/désactiver (par défaut) l'heure d'été Daylight Saving Time (DST).

Avec un réseau sans fil connecté, GMT (+00:00) est l'heure de référence de réglage de l'heure. Vous pouvez ajouter ou déduire un certain nombre d'heures en fonction de votre fuseau horaire

14.7. Réveil



Il y a trois alarmes indépendantes : 2 alarmes d'heure absolue (**Alarm 1 et Alarm 2**) et une alarme pour l'heure relative (**NAP Alarm**). Appuyez sur **Alarm** de la télécommande pour accéder directement à ce menu.

Les deux premières alarmes sont similaires à l'alarme normale, il faut l'**activer**, régler l'heure et la fréquence : chaque jour, une fois ou chaque jour précis de la semaine. Utilisez Sound pour choisir le son Bip, Mélodie ou Radio.

Il convient de noter que la source de l'alarme est la dernière station radio Internet écouteée ou prétréglée si le son de l'alarme est Radio. La même station peut être utilisée par les deux alarmes. Lorsque l'heure de l'alarme arrive, l'appareil se connecte à Internet si le réseau choisi est disponible. Par conséquent, un certain retard peut exister entre l'alarme et la mise en marche de la radio. Si aucune connexion réseau n'est possible en une minute, le son de l'alarme devient automatiquement Melody.

Une fois **Alarm NAP** est choisie, l'alarme se déclenche une fois dans 5/10/20/30/60/90/120 minutes en fonction du choix que vous avez fait.

Vous pouvez choisir **Alarm Volume** pour régler le volume des alarmes.

Lorsque les alarmes sont réglées, un icône d'horloge apparaît en haut de l'écran. L'icône de la fonction réveil et l'heure de réveil programmée sont affichées sur l'écran en mode veille.


Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur une touche quelconque pour passer en mode rappel d'alarme. L'alarme se déclenche à nouveau au bout de 5 minutes. Appuyez sur la touche **STANDBY** pour arrêter l'alarme.

14.8. Langue



Pour sélectionner la langue des menus (OSD) : English, Deutsch, Français, Nederlands, Русский, Svenska, Norsk et Dansk.

14.9. Éclairage



Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran.

Si vous sélectionnez économie d'énergie, vous pouvez sélectionner le niveau du rétroéclairage de l'écran lorsque la radio est en mode veille ou lorsqu'aucune touche n'est appuyée pendant 15 secondes.


L'option Activée maintient l'écran toujours allumé. Dans ce cas vous pouvez choisir le niveau du rétroéclairage.

14.10. Gestion de l'énergie

Vous pouvez choisir la durée (5/15/30 minutes) au bout de laquelle la radio bascule automatiquement en mode veille lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible.


Choisissez „Turn off“ pour ignorer la fonction de gestion de l'énergie.

14.11. Arrêt automatique



Vous pouvez désactiver ou choisir le temps de veille automatique parmi 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Une fois le temps est choisi, un icône de lit avec les minutes restantes apparaît dans le coin supérieur droit. La DR 470 s'éteint une fois le temps s'écoule. **Sleep** de la télécommande est le raccourci de cette fonction.

14.12. Tampon



Permet de régler le temps tampon de lecture parmi 2/4/8 secondes.

14.13. Météo



la DR 470 peut afficher des informations météo réelles (voir 12.1) en mode veille. Activez l’Affichage Veille et réglez l’unité de température ($^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$) pour que la météo soit affichée en mode veille.

Dans ce cas, en mode veille l'affichage bascule entre les informations météo et l'heure.

14.14. Mono/Stéréo

Choisissez Mono/Stéréo.

14.15. Réglage de la radio locale




Sous Internet Radio (voir section 8.1) le raccourci **Local Radio** permet d'accéder à la liste des stations de votre emplacement.

Vous pouvez définir manuellement votre emplacement **Manual Setup**, ou laisser le système le découvrir automatiquement **Auto Detect**. Le système découvre l'emplacement selon l'adresse IP du votre réseau connecté.

Appuyez sur **Local Station** pour accéder directement à la liste des stations radio locales.

14.16. Réglage de la lecture




Sélectionnez le mode de lecture du centre multimédia : Off (pas de répétition ou lecture aléatoire), Répéter tout, Répéter une fois, ou aléatoire.

14.17. Configuration DLNA



Le nom par défaut de l'appareil pour DLNA est **ALBRECHT DR 470**. Vous pouvez donner un autre nom pour la configuration DLNA sur le PC/téléphone portable.

14.18. Égaliseur



L'égalisation par défaut est Rock, vous pouvez choisir parmi Normal, Jazz, Flat, Film, Classical,

Pop ou News.

Appuyez sur EQ de la télécommande pour basculer entre les différents modes EQ.

14.19. Reprise à la mise sous-tension


Par défaut le système est configuré pour reprendre l'écoute de la radio Internet si vous écoutez la radio Internet ou centre multimédia avant d'éteindre l'appareil. Si cette option est désactivée, le système reste dans le menu principal l'appareil est allumé.

14.20. Mise à jour du logiciel

Mettre à jour le logiciel. Si une nouvelle version du logiciel existe sur le serveur, le système vous en informe lorsque vous êtes au menu principal.

14.21. Réinitialiser

Restaurer les paramètres par défaut.



Après une réinitialisation de la DR 470, le système se met au menu **Language**. Puis passe automatiquement au menu **Network** une fois la langue des menus est sélectionnée.

15. Guide de dépannage

Erreur	Suggestion
L'appareil ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement branché. 2. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est dans une zone à fortes interférences radio. L'appareil reprend un fonctionnement normal lorsqu'il n'y a plus d'interférences
Aucun son.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activez la sortie sonore si elle a été désactivée 2. Augmentez le volume sonore..
Impossible d'établir une connexion réseau.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la fonction WLAN. 2. Essayez de donner une adresse IP à l'appareil. 3. Activez la fonction DHCP du routeur et réessayez d'établir une connexion réseau. 4. Un pare-feu est activé sur le réseau : réglez le programme de manière à ce que l'accès soit possible. 5. Redémarrez l'appareil pour essayer.
Impossible d'établir une connexion sans fil au réseau local.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le réseau WLAN existe au niveau du point d'accès. 2. Rapprochez l'appareil du routeur. 3. Assurez-vous que le mot de passe WEP/WPA est correct.
Aucune station trouvée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le réseau, le point d'accès ainsi que le pare-feu. 2. La station peut ne pas être disponible actuellement, réessayez plus tard ou sélectionnez une autre station. 3. Le lien de la station a changé ou la station ne transmet plus ; demandez plus d'informations auprès du fournisseur. 4. Le lien de la station ajouté manuellement n'est pas correct, assurez-vous qu'il est correct et réessayez.
Siffllement en mode FM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez/réorientez l'antenne FM. 2. Déplacez la radio dans un endroit différent.
La fonction réveil ne marche pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activez la fonction réveil. 2. Un problème de son ne permet pas d'entendre la sonnerie. Reportez-vous à l'erreur „Aucun son“. 3. Vous avez sélectionné une station comme source sonore de réveil mais vous n'avez pas établi de connexion réseau. Sélectionnez une autre source sonore de réveil ou reconfigurez la connexion.

Erreur	Suggestion
Impossible d'effectuer une diffusion DLNA.	<p>1. Vérifiez la connexion réseau. Votre appareil et la DR 470 doivent être connectés au même réseau ; et vérifiez si le réseau en bon état.</p> <p>2. Assurez-vous que les paramètres de votre appareil sont corrects.</p>
Le système se bloque brusquement.	<p>1. La radio est surchargée, redémarrez l'appareil.</p> <p>2. Le fonctionnement normal de l'appareil peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, pour que l'appareil reprenne son fonctionnement normal il suffit de le réinitialiser en suivant son guide d'utilisation. Placez l'appareil dans un autre endroit s'il ne fonctionne toujours pas normalement.</p>

16. Spécifications

Modèle	DR 470
Description	Radio Internet
Affichage	Ecran couleur TFT 320 x 240
Réseau pris en charge	802.11b/g/n (WLAN)
Clé WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK) et WPS
Diffusion	UPnP, DLNA
Formats pris en charge	WMA, MP3, WAV
FM	87,5 – 108,0 MHz
Puissance en sortie du haut-parleur	5 W
Adaptateur d'alimentation électrique	12 V/800 mA
Consommation en veille	< 1 W
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Branchements	Prise d'alimentation DC IN Entrée auxiliaire 3,5mm Sortie ligne 3,5mm
Dimensions	195 mm (L) x 110 mm (H) x 118 mm (B)
Poids	820 g

17. Information importante

Nous sommes légalement tenus d'inclure les dispositions et les informations de garantie et la déclaration de conformité de l'UE avec le mode d'emploi de chaque unité, et ce dans la langue de chaque pays.

Veuillez trouver ces informations dans les pages suivantes.

Deux ans de garantie à compter de la date d'achat

Le Fabricant/revendeur garantit ce produit pour deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout dysfonctionnement dû à une défaillance des composants ou à des fonctions incorrectes pendant la période de la garantie à l'exception des pièces d'usure, telles que batteries, égratignures de l'écran, défectuosité du boîtier, rupture de l'antenne et les défaillances dues à des raisons extérieures telles que corrosion, surtension à cause d'une source d'alimentation externe inappropriée ou l'utilisation d'accessoires inadéquats. La garantie ne couvre pas les défaillances dues à un usage non prévu. Contactez votre revendeur local pour réclamation sous garantie. Le revendeur réparera/remplacera ou envoie le produit à un centre de service agréé.

Vous pouvez également contacter directement notre station de réparation agréée. Incluez la preuve d'achat avec le produit et décrivez l'anomalie de la façon la plus précise.

18. Information importante

Nous sommes légalement tenus d'inclure les dispositions et les informations de garantie et la déclaration de conformité de l'UE avec le mode d'emploi de chaque unité, et ce dans la langue de chaque pays.

Veuillez trouver ces informations dans les pages suivantes.

Deux ans de garantie à compter de la date d'achat

Le Fabricant/revendeur garantit ce produit pour deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout dysfonctionnement dû à une défaillance des composants ou à des fonctions incorrectes pendant la période de la garantie à l'exception des pièces d'usure, telles que batteries, égratignures de l'écran, défectuosité du boîtier, rupture de l'antenne et les défaillances dues à des raisons extérieures telles que corrosion, surtension à cause d'une source d'alimentation externe inappropriée ou l'utilisation d'accessoires inadéquats. La garantie ne couvre pas les défaillances dues à un usage non prévu. Contactez votre revendeur local pour réclamation sous garantie. Le revendeur réparera/remplacera ou envoie le produit à un centre de service agréé.

Vous pouvez également contacter directement notre station de réparation agréée. Incluez la preuve d'achat avec le produit et décrivez l'anomalie de la façon la plus précise.

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et recyclage



a loi Européennes ne permet pas la mise au rebut des équipements électriques et électroniques usagés avec les ordures ménagères. Ramenez votre produit à un centre de collecte municipal pour être recyclé. Ce système de collecte est financé par les industriels pour garantir l'élimination respectueuse de l'environnement et le recyclage de matières premières précieuses.

Adresse du service d'assistance téléphonique (en Allemagne)

Alan Electronics GmbH

Service

Daimlerstraße 1k

D-63303 Dreieich

Contactez notre service d'assistance téléphonique par téléphone au +49 (0) 6103 / 9841 - 66 ou par courriel au service@alan-electronics.de

DECLARATION CE



Le soussigné, Alan Electronics GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type DR470N / DR471 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

Les erreurs d'impression réservés.

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.



ALBRECHT DR 470



Anleitung / Manual

Italiano

Indice

1.	Informazioni prima dell'utilizzo.....	81
1.1.	Requisiti di rete	81
1.2.	Precauzioni di sicurezza	81
2.	Aspetto e descrizione dei tasti	82
3.	Per iniziare.....	83
4.	AirMusic Control App	85
5.	Funzione	86
6.	Menù principale	87
7.	My mediaU	87
8.	Internet Radio	88
8.1.	Preferite	88
8.2.	Stazioni Radio/Musica	88
8.3.	Cronologia	89
8.4.	Servizi	89
9.	Informazioni sullo streaming di musica.....	89
9.1.	UPnP	89
10.	Media-Center.....	90
10.1.	Playlist personale	91
10.2.	Cancellazione Playlist	91
11.	FM	91
12.	Ingresso aux	91
13.	Centro informazioni	92
13.1.	Servizi finanziari	92
13.2.	Informazioni di sistema	92
14.	Configurazione	93
14.1.	Rete	93
14.2.	Configurazione di rete wireless	93
14.3.	Rete wireless (WPS).....	94
14.4.	Configurazione manuale	94
14.4.1.	Controllo connessione all'accensione	95
14.5.	Data e ora	95
14.6.	Sveglia	95
14.7.	Lingua	96
14.8.	Variazione luminosità	96
14.9.	Risparmio energia	96
14.10.	Timer auto-spegnimento	97
14.11.	Buffer	97
14.12.	Meteo	97
14.13.	Mono/Stereo	98
14.14.	Impostazione radio locali	98
14.15.	Impostazioni di riproduzione	98
14.16.	Impostazioni di riproduzione	98
14.17.	Equalizzatore	99
14.18.	Ripresa riproduzione all'accensione	99
14.19.	Aggiornamento software	99
14.20.	Reimpostazione	99
15.	Risoluzione dei problemi	100
16.	Specifiche	102
17.	Informazioni smaltimento e garanzia	103
18.	WEEE e smaltimento	103
19.	Assistenza tecnica (per unità vendute in Germania):	103

1. Informazioni prima dell'utilizzo

1.1. Requisiti di rete

I requisiti seguenti sono necessari per poter usare il dispositivo DR 470:


- Una connessione a larga banda in combinazione con punto di accesso, cablato o wireless, router o altri simili dispositivi di rete.
- Il dispositivo di rete deve supportare la tipologia di connessione wireless WiFi (802.11b/g/n).
- Un PC o smart phone, connesso alla stessa rete del dispositivo DR 470. Quest'ultimo elemento è richiesto solo se si intende diffondere la musica in ascolto tramite il PC o quando si vuole controllare da remoto il dispositivo DR 470 tramite funzionalità DLNA

1.2. Precauzioni di sicurezza


- Non far cadere il DR 470 e non esporlo a liquido o umidità. Questo potrebbe danneggiare l'unità.
- Quando si sposta il DR 470 da un ambiente freddo ad uno più caldo, far adattare il dispositivo alla nuova temperatura prima di rimetterlo in funzione. Altrimenti, ciò potrebbe sviluppare condensa e causare malfunzionamento nel dispositivo.
- Non utilizzare il DR 470 in un ambiente polveroso in quanto la polvere può danneggiare le componenti elettriche interne e portare malfunzionamento del dispositivo.
- Proteggere il DR 470 da vibrazioni forti e porlo su superfici stabili.
- Non cercare di aprire il DR 470.
- Utilizzare solo l'adattatore di corrente fornito con il DR 470.
- La presa di corrente utilizzata dovrebbe essere vicina al DR 470 e facilmente accessibile.
- Non toccare mai la spina con mani bagnate e non tirare mai per il cavo quando si estrae la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che la tensione specificata sul DR 470 e la sua spina corrisponda alla tensione della presa di corrente. Una tensione errata distruggerà il dispositivo.
- Se il DR 470 non è utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollarlo dall'alimentazione staccando la presa di corrente. Ciò serve a evitare il rischio di incendio.
- Si sconsiglia di utilizzare una cuffia collegata al DR 470 tramite linea di uscita.
- Spegnere sempre il DR 470 quando lo si pulisce.
- Non utilizzare mai solventi aggressivi o forti per pulire il DR 470 in quanto ciò potrebbe danneggiare la superficie del dispositivo. È appropriato un panno asciutto e morbido; tuttavia se il DR 470 è estremamente sporco, può essere pulito con un panno leggermente umido. Assicurarsi che il dispositivo sia asciugato dopo la pulizia.

2. Aspetto e descrizione dei tasti

Vista frontale



Vista posteriore



N.	Descrizione	Funzione
1	Schermo TFT da 2,4"	visualizzazione
2	Pulsanti e manopole	controllo operazioni del sistema operativo

N.	Descrizione	Funzione
3	Antenna	migliorare la ricezione FM
4	IN CC	alimentazione elettrica
5	Ingresso aux	Presa di ingresso ausiliario da 3,5mm
6	Linea di uscita	Presa di uscita da 3,5mm

Telecomando

Ricordarsi di estrarre la scheda di plastica trasparente contenuta nel vano batteria, prima di usare il telecomando.

Per rimuovere le batterie del telecomando, usare il pollice per estrarre il coperchio del vano-batteria. Sostituire le batterie AAA, controllando la polarità indicata nel vanno batteria.

Cautela: Rischio di esplosione delle batterie, se si usa un tipo diverso da quello indicato.

Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni



3. Per iniziare

La confezione contiene i seguenti elementi:

- DR 470
- Telecomando con batterie AAA
- Alimentatore
- Cavo audio da 3,5mm
- Manuale di utente

Preparazione della connessione di rete

- Per connessioni di rete wireless LAN (WLAN):
- Controllare che la spia luminosa indicante WLAN LINK/ACT sul punto di accesso cablato o wireless o sul router sia accesa. Consultare anche la guida d'utente di tale dispositivo.






Nota: La connessione WiFi consente operazioni di trasferimento dati su distanze brevi, in un raggio di 20 metri, senza bisogno di cablare i dispositivi coinvolti. La presenza di soffitti o pareti tra i dispositivi coinvolti può ridurre l'efficacia della connessione WiFi.

Perciò è opportuno collocare il DR 470 e/o il punto di accesso nei limiti della distanza menzionata, evitando la presenza di ostacoli tra le coppie di dispositivi coinvolti.

- Collegare l'adattatore al lato posteriore del DR 470 e attaccarne la spina alla presa di corrente.



Alla prima attivazione del dispositivo, il sistema richiederà di inserire la **Language** e le **Network Configurations**.



Consultare 14.3 per dettagli sulla configurazione di rete.

La connessione di rete può essere impostata subito, o in un secondo momento.

- Premere il tasto **STANDBY** per far entrare il dispositivo nella modalità omonima. Quindi lo schermo visualizza, ora, data ed eventuali allarmi attivi.




- Se una connessione di rete è già stata impostata in precedenza e si intende usare di nuovo il DR 470 in rete, il sistema ristabilirà automaticamente tale connessione. In caso si voglia modificare la rete in uso, inserire i dati di configuration per impostare la relativa connessione.
- Usare i tasti alfabetici per inserire numeri e lettere.
Una volta posizionati sulla lettera desiderata, premere ► per spostarsi alla prossima battitura. Quando la stringa di input è completa, premere OK per confermarla. Premendo ◀ ci si sposta all'entrata precedente.
-

4. AirMusic Control App

DR 470 può essere controllata con il proprio smartphone via WiFi. Si raccomanda di utilizzare l'App AirMusic Control. Oltre a controllare la radio, l'app è in grado di riprodurre i file musicali locali dello smartphone su DR 470. A causa degli aggiornamenti frequenti dell'app, il manuale è disponibile solo online. Visitare www.alan-electronics.de e inserire il numero di articolo 27470 nella ricerca. Si troverà la pagina del prodotto DR 470. Nella scheda *Bedienungsanleitungen*, si troverà il manuale di *AirMusic Control*.

L'app stessa è disponibile per Android e iOS. Può essere scaricata da qui:


Android:




Apple iOS:



5. Funzione




6. Menù principale



Nel menù principale si possono scegliere le seguenti modalità di funzionamento: My mediaU (se attivo, vedi 14.1), Radio Internet, Media Center, FM, Ingresso ausiliario, Centro Informazioni e Configurazione.

7. My mediaU

Visualizza e riproduce le stazioni mediaU dell'elenco sul server mediaU. Impostare dapprima le proprie informazioni di accesso.



Per attivare l'elenco personalizzato stazioni, applicare i passi seguenti:

1. Accedere al sito <http://www.mediayou.net>/
2. Iscriversi al gruppo mediaU
3. Accedere al sito
4. Inserire l'indirizzo MAC wireless del dispositivo DR 470 per il sito web mediaU. Questa informazione è disponibile nel menù **Information Center > System Information > Wireless Info**
5. Se la configurazione riesce, sarà finalmente possibile salvare e visualizzare le playlist personalizzate di stazioni mediaU. Per accedere al DR 470 non serve inserire nome utente e password.
6. Se ci sono diversi profili di accesso definiti sul DR 470, sarà possibile scegliere quella attualmente in uso al menù **Configuration**.

Ogni volta che si applicano modifiche alle proprie playlist, basta andare al menù **Configuration > Manage my MediaU** per sincronizzare le modifiche nel DR 470.

8. Internet Radio

Dopo che la connessione con la stazione scelta è completa, lo schermo di riproduzione visualizza il bit rate e il formato della stazione

8.1. Preferite

Per creare una lista delle proprie stazioni preferite. Si possono memorizzare fino a 250 elementi, contando sia le stazioni che le cartelle.

Durante la riproduzione, premere e tenere premuto Favorite sul telecomando per memorizzare la stazione corrente tra le preferite. Si possono sostituire stazioni precedentemente memorizzate con la nuova.

Si possono salvare le stazioni tra le preferite mentre le si scorrono nell'elenco personale. Quando la stazione scelta è evidenziata nell'elenco, premere ► per accedere al menù di aggiunta stazioni alla lista dei preferiti.



Se la stazione è già stata salvata, non la si può salvare ancora.

Dall'elenco delle stazioni preferite, selezionare la stazione scelta e premere **OK** per ascoltare. Si può anche premere ► per entrare nel sottomenù stazione e **Delete**, **Shift Up/Down** in lista, **Rename** o **Play**.

8.2. Stazioni Radio/Musica



Le stazioni radio sono divise nelle seguenti categorie: Global Top 20, Genre e Country/Location. Per continuare, inserire le sotto-categorie e scegliere la stazione da ascoltare.

Per ogni stazione, premere **OK** per attivarne la riproduzione. Premendo ► , è possibile entrare nel sotto-menù della stazione – qui sono disponibili le seguenti opzioni: **Add to Favorite**, **Auto Scan** o **Play**.

Scegliendo la voce Auto Scan, la radio inserisce ogni stazione nell'elenco, attivandone la riproduzione per 30 secondi. Questa fase si interrompe dopo che la riproduzione di tutte le stazioni, o quando si preme il tasto OK.

8.3. Cronologia

Mostra una lista delle ultime stazioni ascoltate. Il sistema può memorizzare una cronologia contenente fino a 10 stazioni.

8.4. Servizi



Search radio station - Inserire la chiave di ricerca per trovare stazioni radio nell'elenco.

Add new radio station - Le stazioni aggiunte saranno salvate tra i preferiti. C'è da notare che la massima lunghezza dei nomi delle stazioni radio è di 250 caratteri.

9. Informazioni sullo streaming di musica

ALBRECHT DR 470 è il nome predefinito del dispositivo per il sistema DLNA, ed è possibile rinominarlo come si preferisce. (Vedere la sezione 14.17)

Le informazioni seguenti sono un'introduzione su come preparare e attivare una trasmissione di contenuti multimediali da un PC o altro server di file multimediali. Fare riferimento anche alle istruzioni del prodotto software o delle app usate per godere di una diffusione musicale di buona qualità.

Accertarsi che i file musicali da usare siano in uno dei formati MP3, WMA, WAV o AAC, necessari per la trasmissione di contenuti musicali verso il DR 470.

9.1. UPnP

- Per godere della diffusione di buona musica dal PC, effettuare le operazioni seguenti sul PC:
- Collegare il PC alla rete.
- Assicurarsi che il DR 470 sia acceso e connesso alla stessa rete del dispositivo.
- Aprire la piattaforma UPnP **Windows Media Player** (versione 11 o successive). In alternativa, si possono impiegare altre piattaforme o server, quali **Windows Media Connection**.
-



- Abilitare la condivisione dei contenuti multimediali del PC col dispositivo ALBRECHT
- DR 470.



- Aggiungere i file audio e le cartelle che si intendono condividere con il DR 470 alla libreria multimediale.

- Si può anche impostare la trasmissione da altri server di contenuti musicali, quali smart phone (basati su piattaforma **Android**):
 - Collegare il terminale mobile alla rete
 - Cercare e installare app di condivisione contenuti multimediali da Google Play.
 - Aggiungere i file audio da condividere presenti sul dispositivo mobile.
-
- Dopo aver impostato il server di condivisione, selezionare il file musicale e controllarne la riproduzione sul DR 470.

10. Media-Center



UPnP

Se è stata attivata l'opzione di condivisione contenuti multimediali, è possibile vedere i file condivisi sotto la voce UPnP. Se i file multimediali condivisi si trovano su più computer, compare l'elenco delle alternative. Scegliere da qui il file condiviso che si intende riprodurre.

Premere il tasto **|◀◀▶▶|** sul telecomando per riprodurre la traccia musicale precedente/successiva; premere **▶▶|** per interrompere o riprendere la riproduzione.

Premere Info per visualizzare a schermo le informazioni della traccia in riproduzione.

Suggerimenti: La radio è in grado di leggere la traccia del nome dei file solo se contenente meno di 40 caratteri. E i caratteri devono essere quelli delle lingue europee. Se si verificano problemi nella lettura delle tracce in modalità UPnP, si può tentare di rinominare il file.

Se però la traccia continua a non essere riproducibile, si può tentare di convertire il file in un formato diverso.


10.1. Playlist personale

È possibile creare una playlist personalizzata della propria musica preferita tramite UPnP. In fase di riproduzione di un brano musicale, premere e tenere premuto **OK** per salvare il brano in **My Playlist**.

10.2. Cancellazione Playlist

Si possono rimuovere tutti i brani musicali salvati nella Playlist personale.

11. FM



La modalità radio FM riceve le stazioni radio analogiche trasmesse in banda FM.

Premere **◀/▶** per la ricerca delle stazioni radio in FM. L'indicatore di frequenza inizia a scorrere in avanti, mentre il DR 470 fa la scansione della banda di frequenze FM. L'operazione si arresta alla ricezione di una stazione.

Premendo a questo punto **▲/▼** sul telecomando, è possibile sintonizzare la stazione manualmente. Ogni passo di scansione è di 0.05MHz.

Premere e tenere premuto **FAVORITE** sul telecomando per salvare la stazione.

Si possono salvare fino a 20 stazioni. Premere **FAVORITE**, quindi premere **▲/▼** sul telecomando per scegliere una stazione salvata.


Alternativamente, si può fare in modo che il sistema scandisca tutte le stazioni, premendo **OK**, e le stazioni trovate saranno automaticamente memorizzate nell'elenco di stazioni predefinite.

12. Ingresso aux

La modalità di AUX IN consente di riprodurre contenuti audio da sorgenti esterne, quali lettori MP3. Per riprodurre contenuti audio in modalità Aux in:

- Abbassare il livello di volume sia sul DR 470 che sul dispositivo fonte dell'audio, se disponibile.
- Collegare la fonte esterna del contenuto audio alla presa stereo da 3,5mm dell'ingresso Aux.
- Premere il pulsante MODE finché sullo schermo non appare la voce AUX IN o scegliere la voce AUX IN nel menu principale.
- Regolare il volume sul DR 470 (e se necessario, sul dispositivo fonte dell'audio).

13. Centro informazioni



Informazioni meteo

Il sistema fornisce informazioni e previsioni meteo su 5000 località. Scegliere il paese e la città le cui info meteo si desiderano.



Premere ◀/▶ per vedere le previsioni meteo.

Il sistema può indicare le info meteo anche in modalità di standby. Sulla pagina delle info meteo, premere OK per definire la città di cui mostrare i dati sullo schermo di standby. Quindi attivare la schermata meteo, come descritto in 14.2

13.1. Servizi finanziari



Consultare gli indici delle borse di tutto il mondo.

13.2. Informazioni di sistema

Se attivo, le opzioni di My mediaU saranno mostrate nel menù principale.

Se ci sono più accessi mediaU definiti nel DR 470, scegliere da qui il profilo di accesso predefinito. Fare riferimento a 5.3 più avanti per altre informazioni sulla definizione di un profilo mediaU.

14. Configurazione


Gestione di My mediaU

Se attivo, le opzioni di My mediaU saranno mostrate nel menù principale.
Se ci sono più accessi mediaU definiti nel DR 470, scegliere da qui il profilo di accesso predefinito.




Fare riferimento a 7 più avanti per altre informazioni sulla definizione di un profilo mediaU.

14.1. Rete




14.2. Configurazione di rete wireless

Attiva/Disattiva la rete WiFi. Quando la rete WiFi è attivata, il sistema si connette automaticamente alla rete.



Scegliere l'AP richiesto.




Inserire la chiave WEP o WPA per connettersi al sistema WiFi.

Se premuto accidentalmente ► per spostare una battuta ridondante, premere ◀ per correggere.

14.3. Rete wireless (WPS)

Se si dispone di un router dotato di tasto WPS/QSS, è possibile impostare la connessione di rete semplicemente, grazie alla funzione WPS. Inserirlo e premere il tasto WPS/QSS sul router entro 120 secondi. La connessione tra il router e il DR 470 sarà quindi configurata automaticamente.



14.4. Configurazione manuale

Si può usare la funzione DHCP (il cui indirizzo IP è assegnato automaticamente) o inserire manualmente l'indirizzo IP per la connessione di rete wireless.

Se si sceglie l'opzione di impostazione manuale per connessione cablata, si devono inserire le seguenti informazioni:

1. SSID (il nome del proprio Punto di Accesso);
2. Indirizzo IP;
3. Subnet Mask;
4. Gateway predefinito;
5. Server DNS preferito;
6. Server DNS alternativo.

È possibile scegliere (con l'opzione **Manage**) una rete specifica, se si dispone di più connessioni di rete configurate in una data area.

14.4.1. Controllo connessione all'accensione

„Attiva/Disattiva la rete WiFi“:

Quando la rete WiFi è attivata, il sistema cerca automaticamente un AP disponibile. **Scegliere** l'AP richiesto.

Inserire la chiave WEP o WPA per connettersi al sistema WiFi.

Se la connessione di rete wireless non esiste o è fallita, l'icona nell'angolo superiore sinistro sarà barrata con una croce.


14.5. Data e ora



- Impostare data e ora
- Scegliere il formato dell'ora visualizzata tra 12 Hour o 24 Hour (predefinito).
- Scegliere il formato data indicando la posizione di YY (anno), MM (mese) e DD (giorno) – YY/MM/DD, DD/MM/YY (predefinito) o MM/DD/YY.
- Attivare/Disattivare (valore predefinito) l'opzione Daylight Saving Time (DST).

In una connessione di rete wireless, il fuso orario **GMT** (+00:00) è l'orario di riferimento per la regolazione dell'ora. Calcolare l'orario in base al proprio fuso orario e quindi impostare l'ora di sistema.

14.6. Sveglia



Ci sono tre sistemi di sveglia indipendenti - 2 sveglie definite in base all'orario assoluto (Alarm 1 e Alarm 2) e una sveglia definita in base all'orario relativo (NAP Alarm). Premere **Alarm** sul telecomando per accedere direttamente a questo menù.

Le prime due sveglie sono simili a quella normale, **attivarle**, quindi definire l'orario e impostarlo perché la sveglia suoni ogni giorno, una volta sola o ogni settimana in un giorno specificato. Scegliere il suono da impostare per la suoneria, tra segnalazione acustica, melodia o radio.

Da notare che la sorgente della sveglia è l'ultimo brano ascoltato o la stazione radio Internet predefinita, se la suoneria sveglia è regolata su **Radio**. Si può impostare una sola stazione radio per entrambi i tipi di sveglie. Quando scocca l'ora di impostazione sveglia, l'unità si connette ad Internet

se la rete è disponibile. Perciò ci può essere un pò di ritardo tra lo scoccare dell'ora di sveglia e la riproduzione radio. Se la connessione di rete non è disponibile entro un minuto, la sveglia passerà automaticamente alla modalità **Melody**.

Dopo l'impostazione di **Alarm NAP**, essa suona ogni 5/10/20/30/60/90/120 minuti, in base al valore scelto nella sua definizione.

Scegliere la voce **Alarm Volume** per configurare il volume delle sveglie.

Quando una o più sveglie sono impostate, apparirà l'icona di un orologio sulla parte superiore dello schermo. L'icona dell'orologio con l'orario di sveglia apparirà chiaramente anche sullo schermo in modalità standby.


Quando la sveglia suona, premere un tasto qualunque per attivare la modalità di ripetizione sveglia. La sveglia suonerà di nuovo in 5 minuti. Premere il tasto **STANDBY** per interrompere la sveglia.

14.7. Lingua



Scegliere la lingua OSD: English, Deutsch, Français, Nederlands, Русский, Svenska, Norsk e Dansk.

14.8. Variazione luminosità



Impostare la luminosità della retroilluminazione dello schermo.


Attivando la funzione di risparmio energia, è possibile scegliere il livello cui diminuire la luminosità quando la radio entra in modalità standby o quando nessun tasto di input è premuto per 15 secondi. L'opzione accensione mantiene lo schermo sempre illuminato. In questo caso, si può comunque scegliere il livello di luminosità dello schermo.

14.9. Risparmio energia

Impostare il timer di risparmio energia (5/15/30min) che regola la durata di funzionamento della radio, prima del passaggio automatico alla modalità standby, quando la connessione di rete non è disponibile.


Scegliere la voce „Turn off“ per ignorare la funzione di risparmio energia.

14.10. Timer auto-spegimento




Disattivare o impostare a 15/30/60/90/120/150/180 minuti il timer di auto-spegimento. Dopo l'impostazione di tale tempo, apparirà nell'angolo in alto a destra un'icona a forma di letto con l'indicazione dei minuti che restano. Il DR 470 si spegne alla scadenza del tempo impostato. Premere il pulsante **Sleep** sul telecomando per l'accesso rapido a questa funzione.

14.11. Buffer



Configurare il tempo di bufferizzazione durante la riproduzione musicale, 2/4/8 secondi.

14.12. Meteo



DR 470 è in grado di mostrare le attuali condizioni meteo (fare riferimento a 13.1) in modalità standby. Attivare la schermata di standby e scegliere l'unità di misura della temperatura (°C o °F) da usare per mostrare le condizioni meteo in modalità standby.

Quando l'opzione è attiva, lo schermo mostrerà alternativamente l'ora e le info meteo quando l'unità è in standby.

14.13. Mono/Stereo

Scegliere la modalità Mono/Stereo.

14.14. Impostazione radio locali




C'è un'opzione di scelta rapida **Local Radio** nel menù Internet Radio (vedi sezione 8.1), che consente di raggiungere facilmente le stazioni radio della propria località.

La propria località può essere impostata manualmente (opzione **Manual Setup**), oppure far sì che il sistema individui automaticamente (opzione **Auto Detect**) la propria posizione attuale. Il sistema individua la posizione in base all'indirizzo IP della propria connessione di rete.

Premere **Local Station** per inserire direttamente questo elenco di radio locali.

14.15. Impostazioni di riproduzione




Scegliere la modalità di riproduzione del media center - Inattivo (senza ripetizione o riproduzione casuale tracce), Ripetizione di una o tutte le tracce, o Riproduzione casuale.

14.16. Impostazioni di riproduzione



Scegliere la modalità di riproduzione del media center - Inattivo (senza ripetizione o riproduzione casuale tracce), Ripetizione di una o tutte le tracce, o Riproduzione casuale.

14.17. Equalizzatore



L'impostazione predefinita per l'equalizzatore è Rock, ma si può scegliere un'altra impostazione tra Normal, Jazz, Flat, Film, Classical, Pop o News.

Premere il pulsante **EQ** sul telecomando per scegliere rapidamente una delle modalità di equalizzazione

14.18. Ripresa riproduzione all'accensione


Il sistema per impostazione predefinita riprende la riproduzione della radio internet, se si era in ascolto della radio o del media center prima di spegnere l'unità. Se questa opzione viene disattivata, il sistema visualizza sempre il menù principale all'accensione.

14.19. Aggiornamento software

Aggiornamento del software. Se una versione aggiornata del software di sistema è disponibile sul server, il sistema mostrerà una notifica quando si torna al menù principale.

14.20. Reimpostazione

Ripristino delle impostazioni predefinite



Dopo la reimpostazione dell'unità DR 470, il sistema apre il menù di impostazione **Language**. Quindi il sistema passa automaticamente al menù di impostazione **Network**, dopo aver scelto la lingua di visualizzazione OSD.

15. Risoluzione dei problemi

Errore	Rimedio
L'unità non si accende.	<ol style="list-style-type: none">Controllare che l'adattatore di alimentazione sia collegato.Il dispositivo può avere malfunzionamenti se usato in aree con grandi interferenze radio. Il dispositivo tornerà a funzionare correttamente, quando non ci son più interferenze.
Nessuna emissione audio.	<ol style="list-style-type: none">Attivare l'audio, dato che potrebbe essere stato disattivatoAumentare il volume.
Nessuna connessione di rete disponibile.	<ol style="list-style-type: none">Controllare il funzionamento della WLAN.Provare a definire un indirizzo IP del dispositivo.Attivare la funzione DHCP del router e ristabilire la connessione col dispositivo.Un firewall è attivo sulla rete: impostare il relativo programma in modo da consentire l'accesso.Provare a riavviare l'unità.
La connessione di rete WLAN non può essere stabilita.	<ol style="list-style-type: none">Controllare la disponibilità delle reti WLAN sul punto di accesso in uso.Avvicinare il dispositivo al router.Assicurarsi di avere correttamente inserito la password WEP/WPA.
Nessuna stazione trovata.	<ol style="list-style-type: none">Controllare la rete, il punto di accesso e il firewall.La stazione radio potrebbe essere attualmente indisponibile, riprovare più tardi o scegliere un'altra stazione.Il link della stazione è cambiato oppure non trasmette più - chiedere ulteriori informazioni al fornitore.Il link di una stazione aggiunta manualmente è sbagliato, trovare quello corretto e re-inserirlo.
Disturbi sulla trasmissione in FM.	<ol style="list-style-type: none">Controllare/spostare l'antenna.Spostare la radio in un altro posto.
La sveglia non funziona.	<ol style="list-style-type: none">Attivare l'opzione sveglia.Problema dovuto all'impostazione di volume, fare riferimento alla soluzione del problema „assenza di suono“.La sorgente scelta per la sveglia è la radio, ma non c'è connessione di rete. Modificare la sorgente di sveglia o riconfigurare la connessione.

Errore	Rimedio
Impossibile fare streaming tramite DLNA.	<p>1. Controllare la connessione di rete. Il DR 470 e il dispositivo di streaming devono appartenere alla stessa rete; controllare la buona qualità della connessione di rete.</p> <p>2. Verificare le impostazioni di rete del proprio dispositivo.</p>
Il sistema si blocca improvvisamente.	<p>1. La radio è sovraccarica, riavviare il sistema.</p> <p>2. Il corretto funzionamento del prodotto potrebbe essere disturbato da forte interferenza elettro-magnetica. In questo caso, ripristinare semplicemente le impostazioni predefinite del prodotto, per riprendere il corretto funzionamento, seguendo le istruzioni del manuale. Se il funzionamento non può riprendersi, provare ad usare il prodotto altrove.</p>

16. Specifiche

Numero di modello	DR 470
Descrizione	Internet Radio
Visualizzazione	320 x 240 TFT-Farbdisplay
Rete supportata	802.11b/g/n (WLAN)
Chiave di accesso WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK) e WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Formati di riproduzione supportati	WMA, MP3, WAV
FM	87,5 – 108,0 MHz
Potenza di emissione altoparlanti	5 W
Alimentatore	12 V/800 mA
Consumo energia in modalità di sospensione	< 1 W
Temperatura di funzionamento	0 °C - 35 °C
Connessioni	Ingresso presa di alimentazione elettrica CC Aux in da 3,5mm Linea di uscita da 3,5mm
Dimensioni	195mm (L) x 110mm (P) x 118mm (A)
Peso	820 g

17. Informazioni smaltimento e garanzia

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del primo utilizzatore finale o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore.

La garanzia prevede un periodo di:

24 mesi per l'apparato

6 mesi per gli accessori (batterie, caricatori, cavi, antenne, auricolari, ecc)

La garanzia comprende tutte le anomalie causate da componenti difettosi o funzionalità errate entro il periodo di garanzia fatta eccezione per usura, batterie scariche, graffi al display, involucro difettoso, antenna rotta e difetti dovuti ad effetti esterni quali la corrosione, la sovrattensione causata da un'alimentazione esterna inadeguata o l'uso di accessori non idonei. Sono esclusi dalla garanzia anche i difetti causati dall'uso non previsto del prodotto.

Per i reclami in garanzia, contattare il rivenditore di zona. Il rivenditore provvederà a riparare o a sostituire il prodotto oppure ad inviarlo ad un centro di assistenza autorizzato.

È possibile anche contattare direttamente il nostro partner per l'assistenza. Includere con il prodotto la ricevuta di acquisto e descrivere il guasto nel modo più dettagliato possibile.

18. WEEE e smaltimento



La legislazione europea non autorizza più lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici vecchi o difettosi tra i normali rifiuti domestici. Restituire il prodotto al punto di raccolta municipale per lo smaltimento. Questo sistema è finanziato dal settore e garantisce uno smaltimento nel rispetto dell'ambiente e il riciclaggio di materie prime di grande valore.

19. Assistenza tecnica (per unità vendute in Germania):

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1k
D-63303 Dreieich
Germania

Contattare il servizio Tecnico al num: **+49 6103 / 9841 - 66** o via e-mail all'indirizzo e-mail:
service@alan-electronics.de

Dichiarazione di conformità



Il fabbricante, Alan Electronics GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DR470 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

Errori di stampa riservati.

Le informazioni in questo manuale utente sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2018 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1 K - 63303 Dreieich - Germania

