

Update Anleitung Bike Play Pro

Benutzen Sie eine 64 GB Speicherkarte

Öffnen Sie das Kartenfach der Bikeplay Pro

Stecken Sie die SD Karte ein

Anschließend verbinden Sie die Bikeplay Pro mit dem Stromkabel und starten die Bikeplay

Sollte die Formatierung nicht angezeigt werden, öffnen Sie das Kameramenü und stellen die Kamera an (Cam on / off)

Formatieren Sie anschließend die Karte in der Bikeplay

Trennen Sie die Bikeplay vom Strom

Entfernen Sie die Karte und schließen Sie diese am PC an

Die angezeigten Ordner auf der SD Karte löschen, dass die Karte leer ist

Dann kopieren Sie die Update Datei .bin auf die Karte

Anschließend stecken Sie die SD Karte wieder in die Bikeplay und schalten den Strom an

Das Update wird automatisch gestartet