

DUAL MIKE MIT CBTALK APP

Download der CBTalk APP
Android/iOS



SENDEN ÜBER CBTALK

PTT drücken und sprechen Sie ins
Mikrofon



KANAL WECHSELN IN CBTALK



LED STATUS

- Einschalten:**
Blaue LED 3 Sek.
- Ausschalten:**
Rote LED 3 Sek.
- Koppeln:**
Rot und blau blinken
- Smartphone verbunden:**
blaue LED blinkt
- Smartphone nicht verbunden:**
rote LED blinkt

LEUCHTRING

- Standardfarbe:**
blau leuchtend (kann über CBTalk
App geändert werden)
- Eingehender Anruf:**
weiß leuchtend
- Niedriger Batteriestand:**
rot blinkend
- PTT CB gedrückt:**
gelb leuchtend

MIDLAND®

Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italia.
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy.
Read the instructions carefully before installation and use.

Vertrieb durch: **ALAN ELECTRONICS GmbH**
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland.
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Importado por: **MIDLAND IBERIA, SA**
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España.
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Importé par: **ALAN FRANCE S.A.R.L.**
5, Rue Ferrie, Zac les Portes du Vexin 95300 Ennery - France.
Avant l'utilisation, lire les instructions.

Um die Gesamtanleitung runterzuladen und für Garantiehinweise besuchen Sie
www.midlandeuropa.com

MIDLAND®


CB MIKROFON DUALMIKE BLUETOOTH MIKROFON



KURZANLEITUNG

DE


DUALMIKE ÜBERSICHT



1. Lautstärke -
2. LED
3. Lautstärke + (Ausschalten - 3 Sek.)
4. Notfall-Taste (programmierbar)
5. Kanal + / Kanal - (CBTalk)
6. Lautsprecher
7. USB Ladebuchse/FW Upgrade
8. Leuchtring
9. PTT CB
10. PTT CBTalk (Einschalten -3 Sek.)
11. Anschluss-Stecker:
4 Pin 48 (C1283)
4 Pin (C1283.01)
6 Pin (C1283.02)
12. nur Ladebuchse (USB)
13. DUAL MIKE wird mit einer Metallplatte ausgeliefert, um Magnethalterungen nutzen zu können. Um sie zu nutzen, entfernen Sie bitte die Kunststoffhalterung, welche mittels einer Schraube befestigt ist.

ERSTE SCHRITTE

Entfernen Sie das Mikrofon Ihres CB-Funkgeräts und stecken Sie das Midland DUALMIKE ein.



EINSCHALTEN



- Power On
- Blaue LED 3 Sek.

AUSSCHALTEN



- Power Off
- Rote LED 3 Sek.

VERWENDUNG DES DUALMIKE MIT EINEM CB-FUNKGERÄT



PTT CB


Taste drücken und sprechen

- Gelber Leuchtring

DUALMIKE MIT SMARTPHONES

3 sec.

GLEICHZEITIG DRÜCKEN



VERBINDUNG 1

- Pairing
- Blinkt rot und blau

VERBINDUNG 2


- Connected (Telefon verbunden)
- Blinkt 3 Sek. blau

FREISPRECHEN TELEFON



Anruf annehmen/Anruf ablehnen

- Weißer Leuchtring



Anruf ablehnen

- Weißer Leuchtring

AUDIO LAUTSTÄRKE



Anruf per Sprachwahl



- Bop (max vol. Beep)